



DE

SMARTY XP

www.salda.lt

Übersetzung der Originalbetriebsanleitung

Fehler und Irrtümer vorbehalten



💥 SALDA

Inhaltsverzeichnis

2. Sicherheitseinweisung und Vorsichtsmaßnahmen	4
3. Symbole und Kennzeichnungen	5
4. Informationen über das Produkt	5
4.1 Beschreibung	5
4.2 Abmessungen und Gewicht	6
4.3 Flektrische Daten	6
4.4 Aufhau	7
4.5. Zulässige Betriebshedingungen	8
	8
4.0. Zubendi 4.7. Erestzzeile	0
5. Installation	9
5. Installation	9
	9
5.2. Transport und Lagerung	9
5.3. Auspacken	10
5.4. Standardileterumtang	10
6.Bedeutung der in der Anleitung und auf dem Gerat verwendeten Symbole	11
6.1. Platzanforderungen	11
6.2. Montage	11
6.3. Deckenmontage	11
6.4. Wandmontage	12
6.5. Anschluss der Luftrohre	12
6.6. Anschlussplan	13
6.7. Anschluss an das Stromnetz	14
7. Empfehlungen zur Inbetriebnahme	14
7.1. Empfehlungen vor der Inbetriebnahme des Gerätes (vor Endnutzer)	14
8. Mögliche Fehler und deren Behebung	15
9. Wartung	15
9.1. Öffnung der Abdeckung	15
9.2. Filterwartung	15
9.3. Wartung des Wärmetauschers	16
9.4. Wartung der Vetilatoren	16
9.5. Wartung der Bypassklappe	18
9.6. Austausch / Wartung des Netzteils	19
10. Gerätesteuerung	19
10.1. Bedeutung der in der Anleitung und auf dem Gerät verwendeten Symbole	19
10.2. Hauptfunktionen des Gerätes	20
10.3. Beschreibung der Funktionen	21
10.4. Systemmodi	21
10.5. Systemsteuerung	22
10.6. Systemzustände	22
10.7. Einstellung von Datum und Zeit	23
10.8. Zulufttemperatur und Kompensationsregelung	23
10.9. Ventilatorsteuerung	23
10.10. "BOOST" Funktion	24
10.11. Wochenzeitplan	24
10.12. Urlaubsplanung	24
10.13. Winter-/ Sommermodus	24
10.14. Schutz vor Austrocknung	24
10.15 Nachtkühlung	24
10.16 CO Reduzierungsfunktion	25
10.17. Warnsignal hei Lufttilterverschmutzung	25
10.18. Lüfterdrehzahlsteuerung durch eternen Schalter	25
10.19. Steuerung des Wärmetquechere	25
10.20. Systembeobachtung	20
10.20. Systemberbachtung	20
10.21. Sperrung des Standby Modus	20
10.22. Luitmengenregulierung	26
10.25. Manuelle Steuerung von Bautellen	26
10.24. Anderung des Passwortes	26

10.25. Wiederherstellen der Werkseinstellungen	26
10.26. Anzeige von Funktionen, Alarmen und Warnungen	27
10.27. Anzeige und Darstellungen von Alarmen und Warnungen	27
10.28. Vorgangsregister	28
10.29. Systemversionen und Laufzeit	28
11. Schaltplan	28
12. Anschluss von Zubehör	29
12.1. MINIMCB EX1 V1.0V Steuerung	29
12.2. Vorheizregister	32
12.3. Heizregister	34
12.4. Verbindung von Zu- und Abluftklappen	35
12.5. Anschluss von Temperatursensoren	36
12.6. Raum CO2 Sensor Installationsempfehlung	37
12.7. CO2 Konzentration nach Pettenkofer Limit	37
12.8. Verbindung der Fernbedienung oder ModBus	37
12.9. Brandschutz Signaleingang	38
13. ECODESIGN Datenblatt	39
14. Konformitätserklärung	40
15. Garantiebestimmungen	41
15.1. Befristeter Garantieschein	41

16. Notizen

2. Sicherheitseinweisung und Vorsichtsmaßnahmen

Das Gerät ist gemäß folgender Richtlinien hergestellt:

- Maschinenrichtlinie, 2006/42/EC;
- Niederspannungsrichtlinie, EEC 2006/95;
- Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit, 2004/108/EC.

Bitte lesen Sie vor Installation und Benutzung dieser Vorrichtungen die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Die Installation, der Anschluss und die Wartung dieser Vorrichtungen sind von einem geschulten Fachmann nach den inländischen Bestimmungen, Normvorschriften und unter Bezugnahme von bewährten Verfahren durchzuführen. Das Unternehmen übernimmt keine Haftung für Verletzungen oder Sachschäden, die infolge der Nichteinhaltung dieser Sicherheitsanforderungen und der Modifizierung des Produktes ohne Zustimmung des Unternehmens entstehen.

Wichtigste Sicherheitsregeln

Gefahr

- Bevor sie Strom und Wartungsarbeiten jeglicher Art durchführen, gehen Sie sicher, dass das Gerät vom Stromanschluss getrennt ist.
- Bevor Sie Installations- oder Wartungsarbeiten jeglicher Art durchführen, gehen Sie sicher, dass alle beweglichen Teile sich nicht mehr bewegen.
 Gehen Sie sicher, dass Ventilatoren nicht durch Luftrohre oder Zweigöffnungen erreicht werden können.
 - · Falls Sie Flüssigkeiten auf Elektrischen Bauteilen oder Stromführenden Verbindungen bemerken, stoppen Sie den Betrieb des Geräts.
- Schließen Sie das Gerät nicht an ein Stromnetz an, das sich von dem auf dem Etikett oder am Gehäuse angegebenen unterscheidet.
 - Die Netzspannung sollte den auf dem Etikett angegebenen elektrotechnischen Parametern entsprechen.
- Das Gerät sollte gemäß den Installationsvorschriften für elektrische Geräte geerdet werden. Das Einschalten und Verwenden eines ungeerdeten Gerätes ist untersagt. Befolgen Sie die Gefahrenkennzeichnungen.

Warnungen

- Der Anschluss des Stromes und die Wartung des Geräts darf nur von qualifiziertem Personal gemäß den Anweisungen des Herstellers und gültiger Sicherheitsanforderungen durchgeführt werden.
- Um das Risiko bei Installation und Wartung zu reduzieren, sollte geeignete Schutzkleidung getragen werden.
- Achten Sie bei Installations- und Wartungsarbeiten auf scharfe Kanten.
- Berühren Sie die Heizelemente erst, wenn diese abgekühlt sind.
- Einige Geräte sind schwer, daher sollte man beim Transportieren und Installieren sehr vorsichtig sein. Verwenden Sie geeignete Hebegeräte.
- Beim Anschließen von Strom an das Stromnetz ist ein Schutzschalter geeigneter Größe erforderlich.

Warnung!

- Falls das Gerät in einer kalten Umgebung installiert wird, stellen Sie sicher, dass alle Anschlüsse und Schläuche angemessen isoliert sind.
- Ein- und Auslass Luftkanäle sollten in jedem Fall isoliert werden.
- Die Öffnungen der Kanäle sollten während des Transports und der Installation abgedeckt werden.
- Schließen Sie keine Feuchtemessgeräte an die Lüftungsanlage an.



Vor Inbetriebnahme des Gerätes

- Achten Sie darauf, dass sich keine Fremdkörper im Inneren des Geräts befinden.
- Überprüfen Sie manuell, dass die Lüfter nicht festsitzen oder blockiert sind;
- Falls ein rotierender Wärmetauscher im Gerät installiert ist, stellen sie sicher, dass dieser nicht klemmt oder blockiert ist;
- Überprüfen Sie die Erdung
- Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten und Zubehörteile gemäß dem Projekt oder der mitgelieferten Anleitung angeschlossen sind.

Gefahr: Dämpfe

Das Salda Antifrost System nutzt Ungleichgewicht von Luftströmen und kann einen Unterdruck in den Räumen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten Bei gleichzeitiger Verwendung in Räumen mit anderen Heizgeräten, die von der Raumluft abhängen. Zu diesen

Geräten gehören Gas-, Öl-, Holz- oder Kohlekessel und Heizungen, Freiluftkessel, einem kontinuierlichem Luftstrom oder andere Wasserheizungen, Gasherde, Herde oder Öfen, die Luft aus dem Raum saugen und die Abgase durch einen Schornstein oder eine Absaugleitung leiten. Diese Geräte könnten einen Mangel an Zuluft erfahren, was die Verbrennung beeinträchtigt. In Ausnahmefällen können aus dem Schornstein oder der Absaugleitung schädliche Gase in den Raum zurückgeleitet werden. In diesem Fall empfehlen wir dringend SaldaAntifrost abzuschalten und einen externen Vorwärmer für den Wärmetauscher Frostschutz zu verwenden. (siehe SaldaAntifrost-Funktion im Handbuch der Fernbedienung).



Warnung - Vorsicht geboten



Kleben Sie das Zusatzetikett auf das Gerät (an einer leicht zugänglichen Stelle) oder auf die gestrichelte Stelle eines technischen Handbuchs, um Wichtige Informationen des Gerätes zu erhalten.

- 1 Logo
- 2 Interner Benutzungscode
- 3 Produktbezeichnung
- 4 Technische Daten
- 5 Produktnummer und Datum
- 6 Webadresse



Nicht geeignet für Schwimmbäder, Saunen, oder andere ähnliche Einrichtungen.

3. Symbole und Kennzeichnungen



Abbildung. 2.1.

Aufkleber mit Technischen Kennzeichungen

1 - Logo; 2 - Artikelnummer (SKU); 3 - Produktbezeichnung; 4 - Technische Daten; 5 - Produktionsort; 6 - Produktnummer und Produktionsdatum; 7 - Seriennummer.



4. Informationen über das Produkt

4.1. Beschreibung

Der Smarty X P ist ein Lüftungsgerät für den Wohnbereich mit einem hohen Wirkungsgrad (bis zu 90%) mit Kreuzgegenstromwärmetauscher. Das Gerät sorgt für Belüftung im Zuhause und nimmt Wärme aus der Abluft.

Die Lüftungsanlage erfüllt die Anforderungen von ErP 2018 ** und die Passivhausanforderungen. Das Gerät wird von einem separaten Fernbedienfeld oder durch einem separaten MB-Gateway per PC gesteuert. Fernbedienfeld und MB-Gateway sind optional und nicht im Standardlieferumfang enthalten. Die Steuerfunktionen sind abhängig vom ausgewählten Steuerplatinentyp: MiniMCB oder MiniMCB basic. Smarty X P arbeitet innerhalb der Grenzen der Luftstromdiagramme und ist nur für den Betrieb in Innenräumen geeignet. Die erforderliche Umgebungstemperarur liegt zwischen +5 °C und +40 °C. Für kältere Klimazonen (Lufttemperaturen unter -5 °C) ist ein integriertes oder optionales Vorheizregister erforderlich.

lame	бu		ück- ıng	atur ung	lappe	sor ıtzung ıung)	optionale He *- nur Vorheize	eizelemente er oder Heizer
luktr	neru	Тур	mer	egel	Issk	ksen chmu wach	Kanalregister	Kanalregister
Prod	Ster		Wär gew	Ten	Bypa	Drucl Filter versc überv	Vorheizregister	Heizregister
Smarty 2X P 1.1	Mini MCB	Premium	+	+	+	-	+	+
Smarty 2X P 1.2	Mini MCB Basic	Advanced	+	+	+	-	+,	*
Smarty 3X P 1.1	Mini MCB	Premium	+	+	+	+	+	+
Smarty 3X P 1.2	Mini MCB Basic	Advanced	+	+	+	-	+'	k
Smarty 4X P 1.1	Mini MCB	Premium	+	+	+	+	+	+
Smarty 4X P 1.2	Mini MCB Basic	Advanced	+	+	+	-	+*	k

Vielen Dank für den Kauf unserer Produkte!

Nicht geeignet für Schwimmbäder Saunen, sowie ähnliche Einrichtungen.

4.2. Abmessungen und Gewicht



	L	L1	L2	L3	L4*	н	H1	W	W1*	W2	øD	øD1*	ød*	ød
SMARTY	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
2 XP	590	115	115	212	-	250	113	1009	326	1086	160	125	G3/8	G1/2
3 XP	685	128	128	268	-	324	150	1225	408	1380	160	150	G3/8	G1/2
4 XP	685	128	128	268	37	324	150	1225	408	1380	160	150	G3/8	G1/2
SMARTY	2 XP 1.1		2 XF	° 1.2	:	3 XP 1.1		3 XF	° 1.2	4	XP 1.1		4 XP	1.2
[kg]	30		3	0		53		5	3		53		53	

4.3. Elektrische Daten

SMARTY		2X P 1.1	2X P 1.2	3X P 1.1	3X P 1.2	4X P 1.1	4X P 1.2
Zweck		Wohn-	Wohn-	Wohn-	Wohn-	Wohn-	Wohn-
Energieeffizienzklasse (EU 1254/2024)	[kW/(m²a)]	А	А	А	А	А	А
therm. Effizienz Wärmerückgew. (EN 13141-7) [%]		82	82	87	87	82	82
SPI (EN 13142)	[W/(m³/h)]	0,32	0,32	0,27	0,27	0,45	0,45
Referenz Luftstrom (EN 13141-7)	[m³/s]	0,04	0,04	0,07	0,07	0,116	0,116
Referenz Druckdifferenz (EN 13141-7)	[Pa]	50	50	50	50	50	50
Dichtigkeitsklasse (EN 13141-7)		A1	A1	A1	A1	A1	A1
Aximale Durchflussrate (EN 13141-7) [m ³ /h]		219	219	350	350	595	595
Abluftventilator							
Netzfrequenz/Spannung	[50 Hz/VAC]	1/230	1/230	1/230	1/230	1/230/50	1/230/50
Leistung/Stromstärke	[kW/A]	0,051/0,4	0,051/0,4	0,085/0,75	0,085/0,75	0,21/0,92	0,21/0,92
Drehzahl	[min ⁻¹]	4525	4525	3200	3200	4400	4400
Steuerungsspannung	[VDC]	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10
Schutzklasse		IP 44	IP 44	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
Isolierungsklasse		В	В	В	В	В	В
Zuluftventilator							
Netzfrequenz/Spannung	[50 Hz/VAC]	1/230	1/230	1/230	1/230	1/230/50	1/230/50
Leistung/Stromstärke	[kW/A]	0,051/0,4	0,051/0,4	0,085/0,75	0,085/0,75	0,21/0,92	0,21/0,92
Drehzahl	[min ⁻¹]	4525	4525	3200	3200	4400	4400
Steuerungsspannung	[VDC]	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10
Schutzklasse		IP 44	IP 44	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
Isolierungsklasse		В	В	В	В	В	В
Integriertes elektrisches Vorheizregister	[kW]	-	-	-	-	-	-
Integriertes elektrisches Heizregister [kW]		-	-	-	-	-	-
Bypassklappe							

💥 SALDA

Spannung	[VDC]	24	24	24	24	24	24
Leistung/Stromstärke	[kW/A]	0,001/0,048	0,001/0,048	0,001/0,048	0,001/0,048	0,001/0,048	0,001/0,048
Steuerungsspannung	threaded	threaded	threaded	threaded	threaded	threaded	
Schutzklasse		IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40
Integrierte Außenluftklappe	-	-	-	-	-	-	
Integrierte Abluftklappe	-	-	-	-	-	-	
Gesamtleistung/Aktuelle Stromstärke	[kW/A]	0,10/0,85	0,10/0,85	0,17/1,55	0,17/1,55	0,42/1,89	0,42/1,89
Integrierte Steuerung		miniMCB	miniMCB basic	miniMCB	miniMCB basic	miniMCB	miniMCB basic
Gehäuseisolierung	[mm]	20	20	30	30	30	30
Abluftfilter (Klasse, Abmessungen LxWxH)	[mm]	MPL G4 (18	85x168x25)	MPL G4 (22	25x195x25)	MPL G4 (225x195x25)	
Zuluftfilter (Klasse, Abmessungen LxWxH)	[mm]	MPL G4 (18	85x168x25)	MPL G4 (22	25x195x25)	MPL G4 (22	25x195x25)
Ventilatortyp		EC	EC	EC	EC	EC	EC
Laufradtyp		rückwärts ge- krümmte Flügel					
Geräteschutzklasse		IP 32					

Smarty 2V D	LWA gesamt, dB(A)	LWA, dB(A)								
Sinarty ZA P		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz		
Zuluft	59,0	44,0	52,0	51,0	53,0	53,0	51,0	36,0		
Fortluft	55,0	42,0	47,0	47,0	50,0	48,0	44,0	29,0		
Umgebung	47,1	34,7	42,7	42,8	37,0	33,3	33,0	31,2		
	Luftstrom / Druck	[(m ³ /h) / Pa]	153/50							

Smorthy 2V B	LWA gesamt, dB(A)	LWA, dB(A)								
Siliarly SA P		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz		
Zuluft	63,1	49,4	64,7	56,8	52,9	49,4	41,1	30,8		
Fortluft	49	37,5	50,2	42,8	32,3	28,2	16,8	17,3		
Umgebung	49,3	40,0	46,7	46,5	37,7	31,5	21,2	20,4		
	Luftstrom / Druck	[(m ³ /h) / Pa]	245/50							

Smooth AV D	LWA gesamt, dB(A)	LWA, dB(A)							
Siliarty 4A P		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
Zuluft	60	45	49	55	54	53	49	43	37
Abluft	53	43	44	50	45	43	41	35	31
Umgebung	52	32	36	49	47	43	38	30	27
	Luftstrom / Druck	[(m³/h) / P	a] 416/50						

4.4. Aufbau



Abblildung 4.4.1. Smarty 2 XP Aufbau



Abbildung 4.4.2. Smarty 3-4 XP Aufbau

1 - Plattenwärmetauscher; 2 - Zuluftventilator; 3 - Abluftventilator; 4 - Bypassklappe; 5 - Elektro-/ Wasserheizregister; 6 - Steuerung; 7 - Abluftfilter (Panel/Taschen); 8 - Zuluftfilter (Panel/Taschen); 9 - Schaltnetzteil.

4.5. Zulässige Betriebsbedingungen







Figure 4.5.2. Betriebsbedingungen mit integriertem Vorheizregister

AP AKS SKG ALU EKA EKA NIS S-KCO2 S-RCO2-F2 CM230-F-L ТΕ 0 00 Đ MAXI BLUE S-RFF-U-D-F2 NPU WSG MPL SA-Control Stouch MB Gateway S-KFF-U Smarty 2X P SET Gerätefüße UG-3-A40 Incl Smarty 3X P Gerätefüße IR24-P PATROL-701 774451 + 774411 VR-0,6M

4.6. Zubehör



5. Installation

5.1. Warenannahme

Jedes Gerät wird vor dem Transport gründlich überprüft. Bei der Warenannahme wird empfohlen zu prüfen, ob die Geräte während des Transports beschädigt wurden. Wenn ein Schaden am Gerät festgestellt wird, wenden Sie sich sofort an die Vertreter des Transportunternehmens. Bitte informieren Sie einen Vertreter des Herstellers, wenn eine Abweichung von der Bestellung festgestellt wird.

5.2. Transport und Lagerung

• Alle Geräte werden werkseitig verpackt, um den üblichen Transportbedingungen standzuhalten.

• Überprüfen Sie das Gerät beim Auspacken auf Transportschäden. Es ist verboten, beschädigte Geräte zu installieren!!!

Die Verpackung ist nur zu Schutzzwecken bestimmt!

• Verwenden Sie beim Entladen und Lagern der Geräte geeignete Hebeausrüstung, um Schäden und Verletzungen zu vermeiden. Heben Sie die Geräte nicht an Stromversorgungskabeln, Anschlusskästen, Abluft- oder Abgasflanschen an. Vermeiden Sie Stöße und Erschütterungsüberbelasungen. Vor der Installation müssen die Geräte in einem trockenen Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von

höchstens 70% (bei +20 °C) und einer durchschnittlichen Umgebungstemperatur zwischen +5 °C und +30 °C gelagert werden. Der Lagerort muss vor Schmutz und Wasser geschützt sein.

• Die Einheiten müssen mit Gabelstaplern zum Lager- oder Aufstellungsort transportiert werden.

• Die Lagerung wird nicht für einen Zeitraum von mehr als einem Jahr empfohlen. Bei einer Lagerung von mehr als einem Jahr ist vor der Installation zu überprüfen, ob sich die Lager von Ventilatoren und Motor leichtgängig sind (dazu Laufrad von Hand drehen), die Isolierungen der Stromkabel beschädigt sind, oder sich Feuchtigkeit angesammelt hat.



Einheit	Abmessun	gen einzelne	r Pakete	Abmessun	gen Multiver	packungen	Max. Anzahl transportierter Pakete		
	H1 [mm]	L1 [mm]	W1 [mm]	H2 [mm]	L2 [mm]	W2 [mm]	[Stück]		
Smarty 2X P	260	680	1120	2240	785	1155	8		
Smarty 3X P	325	780	1400	2167	800	1430	6		
Smarty 4X P	260	680	1120	2240	785	1155	8		





Abbildung 5.2.1. Heben mit Gabelstapler.

/ Heben Sie um Schäden am Gehäuse zu vermeiden, mit dem Gabelstapler nur Produkte auf Paletten.

5.3. Auspacken

Zubehör kann Zusammen mit dem Gerät verpackt sein. Packen Sie das Zubehör vor dem Gerät aus.

- Entfernen Sie die Schutzfolien vom Gerät.
- Entfernen Sie das Klebeband, das die Kantenschützer hält.
- Entfernen Sie die Kantenschützer.
- Achten Sie nach dem auspacken auf mögliche Transportschäden. Die Montage / Installation von beschädigten Geräten ist verboten!
- Achten Sie vor der Installation darauf, dass der Gesamte Zubehör im Lieferumfang enthalten ist. Jegliche Abweichung vom bestellten Equipment ist dem Anbieter zu melden.



5.4. Standardlieferumfang

SMARTY	2XP	3XP	4XP
M4 Schlüssel (Z-Form)	1	1	1
Ablaufrohr G3/8	1	1	1
Vibrationsdämpfender Gummi 313508000	4	4	4
BFG brush caps	8	8	8

6. Bedeutung der in der Anleitung und auf dem Gerät verwendeten Symbole

6.1. Platzanforderungen



Der minimale Abstand für die Türöffnung beträgt 1,5xL; Der minimale Abstand zum öffnen der Waetungsklappe beträgt H > 400 mm.

6.2. Montage

Entfernen Sie die Schutzfolien vom Gerät, da ansonsten Oxidation und Verfärbungen auftreten können.

Füllen Sie den Kondensatablauf vor jeder Heizsaison mit Wasser, wie bei der Erstinbetriebnahme angegeben!





Abbildung 6.2.1. Montageposition Deckenmontage (α >1°)

Abbildung 6.2.2. Montageposition horizontal an Wand (α =1°)



Abbildung 6.2.3. Montageposition horizontal auf Boden (α>1°, W=400 mm)

6.3. Deckenmontage



Abbildung 6.3.1. Montage an Decke



Abbildung 6.3.2. Kondenstablauf (øD=150 mm)

 Hinweis. Falls sich die Kondensatwanne stromaufwärts befindet, installieren Sie ein System mit einer Kondensatpumpe (als Zubehör erhältlich).

 Füllen Sie den Kondensatablauf bei der Inbetriebnahme sowie vor jeder Heizsaison mit 0,5l Wasser auf.

6.4. Wandmontage



Abbildung 6.4.1. horizontale Montage



Abbildung 6.4.2. Montage Kondensatablauf (øD=150 mm; H>0,5m; α=1°)

6.5. Anschluss der Luftrohre





Die Abmessungen von D1 und D2 sind abhängig vom Gerät

• Die angeschlossenen Luftkanäle müssen gerade sein und eine eigene Befestigung haben.

• Achten Sie darauf, dass die Ventilatoren nicht durch Luftkanalöffnungen erreicht werden können. Wenn der Zugang zum Ventilator möglich ist, sollte ein Schutzgitter installiert werden. Sie können es auf unserer Website erwerben.

• Reduzieren Sie nicht den Durchmesser der Rohrleitung in der Nähe von Lufteinlass- oder -Auslasskanälen. Wenn Sie die Luftgeschwindigkeit im System, den Druckverlust und den Geräuschpegel reduzieren wollen, können Sie jedoch den Durchmesser vergrößern.

• Um den Geräuschpegel im Luftversorgungssystem zu reduzieren, können Sie Schalldämpfer einbauen (siehe Kapitel über deren Installation).

• Um den Luftverlust im System zu reduzieren, sollten die Luftkanäle und Profilteile der Klasse C und höher sein. Deren Katalog ist auf unserer Website zu finden.

Die Rohrleitungen des Außenluft- und Abluftsystems sollten isoliert werden, um Wärmeverluste und Kondensation zu vermeiden.

• Es wird empfohlen, einen Abstand von bis zu 8 Metern zwischen Zu- und -Abluftkanälen einzuhalten. Das Zuluftsystem sollte so weit wie möglich von potenziellen Luftverschmutzungsquellen entfernt installiert werden.

• Verwenden Sie Halterungen bei Installation der Luftkanäle. Sie dämpfen Vibrationen und gewährleisten einen festen Einbau verschiedener Systemteile. Die notwendigen Halterungen finden Sie in unserem Katalog oder auf unserer Website.

• Ein häufiger Fehler ist der anschluss von Luftkanälen an falscher Stelle. Auf den Lüftungsanlagen befinden sich Beschriftungen, die den anzuschließenden Luftkanal kennzeichnen. Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme des Systems sorgfältig, ob die Arbeiten ordnungsgemäß durchgeführt wurden.

Für "Smarty 2X P" gibt es zwei Größen von Luftrohren: ø D1 - 125 mm (a), ø D2 - 160 mm (b)

HINWEIS. Bei Luftkanälen von ø D1 - 125 mm Durchmesser ist eine NPU 125 Kupplung erforderlich.

Für "Smarty 3X P" ist es möglich, Luftkanäle in zwei Größen zu verwenden: ø D2 - 160 mm oder 150 mm (b).

6.6. Anschlussplan







**Sehen Sie für mehr Details in die Anleitung

ODA SUP ETA EHA

Abbildung 6.6.3. Markierungen für Luftkanal.

Abbildung 6.6.4. Belüftete Räume

ODA - Außenluft; SUP - Zuluft; ETA - Abluft; EHA - Fortluft.

XX SALDA

Stückliste

С	Plattenwärmetauscher	A1	Feuerschutzklappe Stellmotor I
PV	Zuluftventilator	A2	Feuerschutzklappe Stellmotor II
IF	Abluftfilter	TJ	Zulufttemperatursensor
PF	Zuluftfilter	TL	Außenlufttemperatursensor
IV	Abluftventilator	TE	Fortlufttemperatursensor
KE1	Elektroheizregister	DTJ	Ablufttemperatur und RH-Sensor
PE1	Elektrovorheizregister	T2	Cooler changeover thermostat
KV2	Wasservorheizregister	TV2	Wasservorheizregister Temperatursensor
KV3	Wasserkühlregister	TV3	Wasserkühlregister Temperatursensor
DX	DX Kühler	U3	PV Drucksensor
M1	Bypassklappe	U4	IV Drucksensor
M2	Außenluftklappe Stellmotor	CO ₂	CO ₂ Sensor*
M3	Abluftklappe Stellmotor	RH	RH Sensor*
M5	Wasserkühlregister Ventilstellmotor	PC	Computer
M12	Wasservorheizregister Ventilstellmotor	RC2	Stouch, Flex oder SA-Control Fernbedienung
M14	Wasserkühlregister Umwälzpumpe	MB-Gateway	Netzwerkmodul
M15	DX-Kühler Ventilstellmotor	NET	Netzwerkmodul
M16	Wasservorheizregister Umwälzpumpe		

Mögliche PCB Ein-/Ausgänge

FA	Feueralarm	H1	Betriebsanzeige
FPP	Feuerstättenschutz	H2	Alarmanzeige
Systemmodusschalter (START/STOP)		Ventialtorgesch	nwindigkeit Schalter (BOOST)

*Bauteil/Möglichkeiten für Anschuss sind vom Modell abhängig. Für mehr Informationen, sehen sie in der Anleitung nach.

6.7 Anschluss an das Stromnetz

• Arbeiten zum Anschluss der Netzspannung des Gerätes sind von einem qualifizierten Fachmann auf der Grundlage der Anleitung des Herstellers und der gültigen Sicherheitsvorschriften durchzuführen.

• Die Netzspannung muss den Parametern des Gerätes, die im technischen Aufkleber angegeben sind, entsprechen.

• Die Spannung, die Leistung und andere technische Parameter sind im technischen Aufkleber des Geräts (Gehäuse des Geräts) angegeben.

• Das Gerät muss gemäß geltenden Anforderungen an eine geerdete Netzsteckdose des Stromnetzes angeschlossen werden.

Es ist strengstens untersagt, ein nicht geerdetes Lüftungsgerät in Betrieb zu nehmen.

Es ist untersagt das Gerät über Verlängerungsleitungen (Kabel) oder Stromverteiler an die Netzsteckdose zu anzuschließen.
Vor Beginn jeglicher Montage- und Anschlussarbeiten (bis zur Übergabe an den Endnutzer) ist das Gerät unbedingt vom Netz zu trennen und/oder die Hauptschalttafel abzuschalten.

 Nach der Montage des Lüftungsgerätes muss die Hauptschalttafel Jederzeit erreichbar sein und die Trennung vom Stromnetz erfolgt über den zweipoligen Trennschalter (durch Trennen von Phase und Neutralleiter).

Vor Anschluss an das Netz muss das Gerät unbedingt auf Transportbeschädigungen überprüft werden (Funktions-, Steuerungs-, Messpunkte).

• Alle erforderlichen Elektroarbeiten dürfen nur durch qualifiziertes und autorisiertes Fachpersonal durchgeführt werden.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Sach- und Personenschäden bei Nichteinhaltung der oben aufgeführten Punkte.

7. Empfehlungen zur Inbetriebnahme

7.1. Empfehlungen vor der Inbetriebnahme des Gerätes (Vor Endnutzer)

Vor der Inbetriebnahme muss das System gründlich gereinigt werden. Prüfen Sie zudem, dass:

• Bediensysteme, Geräteelemente sowie Automatisierungseinheiten bei der Installation nicht beschädigt wurden,

• alle elektrischen Geräte an die Stromversorgung angeschlossen und betriebsbereit sind,

• alle notwendigen Automatisierungselemente angeschlossen und an die Stromversorgung der Klemmen der Steuerung angeschlossen wurden,

• Der Kabelanschluss an die Klemmen der Steuerung den vorhandenen (Strom-)anschlussplänen entspricht,

alle Schutzelemente der elektrischen Geräte ordnungsgemäß angeschlossen sind und funktionierten (wenn sie zusätzlich verwendet werden),

• Kabel und Leitungen allen geltenden Sicherheits- und Funktionsanforderungen, Durchmessern, etc., entsprechen

• Erdungs- und Schutzsysteme ordnungsgemäß installiert sind,

• der Zustand aller Dichtungen und Dichtflächen einwandfrei ist.

8. Mögliche Fehler und der deren Behebung

Störung	Mögliche Ursache der Störung	Erklärung der Störung, Störungsbeseitigung
	Keine Spannungsversorgung.	Überprüfen Sie, ob das Gerät an der Steckdose angeschlossen ist.
Das Gerät funktioniert nicht	Schutzeinrichtung ist ausgeschaltet oder ein Fehlerstromschutzschalter ist aktiv (falls vom Installateur installiert).	Nur dann einschalten, wenn der Zustand der Vorrichtung von einem qualifizierten Elektriker geprüft wurde. Wenn das System ausfällt, MUSS der Fehler vor dem Einschalten behoben werden.
Heizregister oder Vorheizregister	Durch zu geringen Luftstrom in den Luftkanälen wird automatischer Schutz ausgelöst.	Prüfen, ob Luftfilter verschmutzt sind. Prüfen Sie, ob die Ventilatoren sich drehen.
ordnungsgemäß (falls installiert).	Manueller Schutz wurde ausgelöst.	Möglicher Heiz- oder Geräteausfall. Sie MÜSSEN sich an den Kundendienst wenden, um Fehler zu erkennen und zu beheben.
Zu geringer Luftstrom bei Nenngeschwindigkeit der Ventilatoren	Verschmutzter Zu- und/oder Abluftfilter.	Tauschen Sie den/die Filter aus
Filter sind verstopft und in der Fernbedienung erscheint keine Meldung	Unpassende Zeit des Filtertimers oder Ausfall des Filterdruckschalters oder falsch eingestellter Druck des Schalters.	Die Zeit des Zeitmessers der Filter ist bis zur Anzeige über Filterverschmutzung zu verkürzen oder Austausch des Filterdruckschalters oder passender Druck des Filterdruckschalters ist einzustellen.

9. Wartung

Vor dem Öffnen der Tür den Netzstecker ziehen (Netzstecker aus der Steckdose ziehen oder bei Vorhandensein eines zweipoligen Sicherungsautomaten, diesen ebenfalls trennen. Es ist darauf zu achten, dass es nicht von Dritten eingeschaltet wird) und bis zum vollständigen Stillstand der Lüfter zu warten (ca. 2 Minuten).

9.1. Öffnung der Abdeckung

A1:

A2:

 Λ

Smarty 2X P



Smarty 3-4X P



9.2. Filterwartung

Filterwechsel: Öffnen Sie die Filterabdeckung (an Schlaufe ziehen), Rechteckige Filter. Es werden G4 / (F7 - optional) Filter verwendet. Verschmutzte Filter erhöhen den Luftwiderstand und verringern den Luftstrom in den Raum

Filterwechsel: Öffnen der Filterabdeckung (Ziehen an Laschen), herausziehbarer Filter. G4 / (F7 - optional) Filter sind erforderlich. Verschmutzte Filter erhöhen den Luftwiderstand und verringern den Luftstrom in den Raum.



Nach dem Filterwechsel den Filter Timer aktualisieren. Die Beschreibung der Funktionen der Fernbedienung ist in der technischen Dokumentation der Fernbedienung oder auf der Website www.salda.lt zu finden. Es ist strengstens VERBOTEN, das Gerät ohne Filter zu betreiben!

Es wird empfohlen, die Filter alle 3 - 4 Monate oder entsprechend der Filtertimeranzeige im Fernbedienungspanel zu wechseln.

9.3. Wartung des Wärmetauschers

- Wartungsarbeiten dürfen erst nach einem vollständigen Stillstand der Ventilatoren begonnen werden.
- Reinigen Sie den Wärmetauscher einmal jährlich.
- Entfernen Sie die Wärmetauscherkassette vollständig und tauchen Sie sie in einen Behälter mit Seifenwasser (kein Natron). Waschen Sie die Kartusche dann mit schwachem heißem Wasserstrahl (Ein zu starker Wasserstrahl kann die Platten verbiegen). Der Wärmetauscher darf nur dann in das Gerät eingebaut werden, wenn er vollständig getrocknet ist.

Smarty 2X P

B1:

/i\



Hinweis: Führen sie Schritt A1 (1-3) vor Schritt B1 aus.

Smarty 3-4X P

B2:



Hinweis: Führen Sie Schritt A1 vor Schritt B2 aus.

9.4. Wartung der Ventilatoren

- Die Wartung darf nur von erfahrenem und geschultem Personal durchgeführt werden.
- Die Ventilatoren sind mindestens einmal im Jahr zu prüfen und zu reinigen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät und der Ventilator vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchführen.
- Beginnen Sie die Wartungsarbeiten erst nach vollständigem Stillstand der Ventilatoren.
- Beachten Sie bei der Durchführung von technischen Wartungsarbeiten alle Arbeitsschutzvorschriften.
- Die Motorkonstruktion beinhaltet Hochleistungskugellager. Sie sind gepresst und müssen daher während der gesamten Motorlebensdauer nicht geschmiert werden.
- Trennen Sie die den Ventilator vom Gerät.
- Das Laufrad sollte speziell auf Ablagerungen oder Verunreinigungen überprüft werden, die eine Unwucht verursachen können. Eine übermäßige Unwucht kann zu einem beschleunigten Verschleiß der Motorlager und zu Vibrationen führen.
- Reinigen Sie das Laufrad und die Innenseite des Gehäuses mit mildem Reinigungsmittel, Wasser und Feuchtigkeit und weichem Stoff.

- Verwenden Sie keine Hochdruckreiniger, Scheuermittel, scharfe Gegenstände oder ätzende Lösungsmittel, die das Gehäuse und das Laufrad zerkratzen oder beschädigen könnten.
- Tauchen Sie den Motor während der Laufradreinigung nicht in Flüssigkeit.
- Achten Sie darauf, dass die Ausgleichsgewichte des Laufrades nicht bewegt werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Laufrad nicht gehindert ist beziehungsweise am Gehäuse reibt.
- Montieren Sie den Ventilator wieder in das Gerät. Schließen Sie den Lüfter an die Stromquelle an.
- Wenn sich der Ventilator nach der Wartung nicht selbst startet oder stoppt, wenden Sie sich an den Hersteller. Eine Fehlfunktion des Ventilators kann anhand des Drucks im System (bei angeschlossenen Druckschaltern) erkannt werden. Wenn sich der Motor des Ventilators verkantet, wird ein separater Hinweis auf dem Bedienfeld angezeigt.
- Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme des Gerätes, dass keine Werkzeuge oder andere Fremdkörper im Gerät sind.

/ Vor Beginn von Wartungs- oder Reparaturarbeiten ist sicherzustellen, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist.

- Trennen Sie die Ventilatorkabel von der Steuerung.
- (Verbindung X2, X4, X15, X16)
- Hinweis:
- X2, X4 sind gewöhnlich für beide Ventilatoren verwendet.
- Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.



- Trennen Sie die Anschlüsse der Ventilatoren von der Steuerung (X2, X4).
- Die Stromkabel der Ventilatoren werden direkt an eine 48V Stromquelle angeschlossen.
- Entfernen Sie die Abdeckung um Sich Zugang zur Stromversorgung zu verschaffen, indem Sie die 4 Bolzen lösen.
- Entfernen Sie die roten und blauen Stromversorgungskabel der Ventilatoren von der Stromversorgung.



BK	BN	GY	WH	BU	RD	GN/YE
schwarz	braun	grau	weiß	blau	rot	grün/gelb



C2:



Hinweis: Führen Sie Schritt A1 (1-3) und B1 (1-5) vor Schritt C1 aus.



Smarty 3-4X P

Hinweis: Führen Sie Schritt A2 und B2 (1-3) vor Schritt C2 aus..

9.5. Wartung der Bypassklappe

• Trennen Sie die Bypassklappe von der Steuerung (Verbindung X3 und X5)

• Beim Ausbau der Klappe sollten die Schritte A1 (1-3), B1 (1-3) und C1 (1-3) für "Smarty 2XP", sowie die Schritte A2 (1-3), B2 (1-3) und C2 (1-2) für "Smarty 3X P" durchgeführt werden.

- Lösen Sie nach Entfernen der Klappe die Schraube (1) und darauf die Haltlasche.
- Lösen Sie die Stecker (2).
- Entfernen Sie die die Kabel zusammen mit der Dichtung im Blech (3).
- Lösen Sie die Schrauben (4).
- Entfernen Sie den Antrieb mit sämtlichen Kabeln (5).
- Der Wiedereinbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. (Achten Sie darauf, dass die Achse des Antriebs ordnungsgemäß sitzt)



Wartung der Steuerung

- Lösen Sie die Schraube, die die Platine am Gehäuse hält.
- Lösen Sie sämtliche Verbindungen von der Steuerung, sowie Druckschläuche von den Drucksensoren (Smarty 3X)
- Nehmen Sie die Steuerung durch die vordere Öffung heraus..
- Die Verbindungen sind nach ihrem Steckplatz beschriftet. Benutzten sie die angegebene PCB Information in dieser Anleitung, falls die Beschriftung nicht leserlich ist (siehe "Beschreibung Mini MCB")



9.6. Austausch / Wartung des Netzteils



10. Gerätesteuerung

Das Gerät kann mit einer Fernbedienung, Webinterface, MB-Gateway und Gebäudesteuerungssysteme gesteuert werden. Mehr Informationen über die Steuerungen sind in der unten stehenden Tabelle angegeben.

MB-Gateway + WIFI + SALDA AIR app	Stouch	FLEX MCB	SA-Control	MB-Gateway	BMS
+	+	+	+	+	Modbus RTU

10.1. Bedeutung der in der Anleitung und auf dem Gerät verwendeten Symbole



Zuluft

ETA Abluft

HA Fortluft

10.2. Hauptfunktionen des Gerätes

Funktionen	Smarty XP 1.1	Smarty XP 1.2
runkuonen	MiniMCB	MiniMCB basic
Datum- und Zeiteinstellung	٠	•
Nutzerfreundliche Bedienmodi (Standby, Gebäudeschutz, Spar, Komfort)	•	•
BOOST Funktion (maximale Lüfterdrehzahl)	•	•
Komfortable Lufttemperatur Funktion	•	•
Kälte-/ Wärmerückgewinnung	•	•
Kaminfunktion	•	-
Heizsaison (festgelegtes Datum, 3-Tages Temperaturdurchschnitt oder Manuell)	•	•
Schutz vor Austrocknung	0	o 1
Wochen-/ Urlaubsplan	•	•
Benutzer- und Servicekontrollstufen	•	•
Automatischer Luftstromausgleich (über integrierte Drucksensoren)	•	-
Manueller Luftstromausgleich	•	•
CO2-Konzentrationsanzeige und Reduktionsfunktion	0	° 1
Nachtkühlungsfunktion	٠	•
Relative Luftfeuchtigkeitsanzeige (RH) und Reduzierungsfunktion	0	° 1
Software Konfigurations- und Updatemöglichkeiten	•	•
Zulufttemperatursteuerung nach Ablufttemperratursensor	•	•
System Überwachungsfunktion (alle Sensoren sowie I/O)	•	•
Modusschalter (start/stop)	•	•
Manuelle Steuerung von Komponenten	•	•
Umschalten der Lüfterdrehzahl	•	•
Funktionale Einheiten		
Ventilatoren		
Sanftes Anfahren und Anhalten der Ventilatoren	•	•
Schutz bei Lüfterausfall	• 2	• 2
Schutz anhand der Drehzahl	• 2	• 2
Schutz anhand des Drucks	• 3	_
Drehzahlsynchrone / asynchrone 0-10V-Steuerung	•	•
Elektroheizregister		
An/Aus/PWM Steuerung	•	• 4
Manueller Schutz	•	• 4
Automatischer Schutz	•	• 4
	•	• 4
		- 1
An/Aus/PW/M Steuerung	•	• 4
Manueller Schultz	•	• 4
Automatischer Schutz	•	• 4
	•	• 4
	•	• +
Dypassnappe	•	•
S-Puriki Stellmotor	•	•
	•	
Durch Druckschalter (NC)	•	-
	•	•
Kalibrierung des Temperatursensoreingangs	•	•
Ausfallsicherung des Temperatursensors (mit Notlauf)	•	•

Zulufttemperratursensor	•	•
Außenlufttemperatursensor	•	•
Fortlufttemperatursensor	0	0
Ablufttemperatursensor	•	•
Notfallsignale sowie Ein-/ Ausgänge		
Feuerschutzeingang	•	•
Konfigurierbare Digitale Eingänge	•	•
Betriebsanzeigeausgang	•	-
Alarmanzeigeausgang	•	-
Feuerstättenschutz (NC)	•	-
Fernbedienungen		
Stouch	0	0
SA-Control	0	0
MB Gateway	0	0

Standardmäßige Funktionen

• Für diese Funktion ist Zubehör erforderlich

- diese Funktion ist nicht möglich

- 1 nur ein (RH oder CO2) Sensor kann mit "MiniMCB basic" verbunden werden. Anschluss ist für RH werksseitig vorbereitet;
- 2 "MiniMCB" besitzt RPM oder TK Eingänge;

3 - "Smarty 2XP" 1.1 unterstützt dies nicht;

4 - "MiniMCB basic" kann nur ein Register (Vorheizregister oder Heizregister) steuern.

10.3. Beschreibung der Funktionen

In der Software der Regelung sind alle in diesem Kapitel angeführten Funktionen enthalten, aber die Funktionsfähigkeit und Bedienung des Lüftungsgerätes hängt noch von folgendem ab:

- 1. Fernbedienung: Die vollständige Funktionsfähigkeit und Konfigurationsmöglichkeit wird nur durch das MB-Gateway Interface, Fernbedienung SA Control und die Salda Air App gesichert;
- 2. Externe Zubehörteile: Den äußeren Klappen, Sensoren etc. ab (siehe. Beschreibung des erworbenen Lüftungsgerätes);
- 3. Eingebaute Komponenten: Vom Typ des Wärmetauschers (Plattenwärmetauscher oder Rotorwärmetauscher), von integrierten Klappen, Sensoren etc. (s. Kapitel über die Komponente des gewählten Produktes);

Das Lüftungsgerät ist mit der MCB Regelung ausgerüstet

Das Gerät kann nur mit der SA-Control-Fernbedienung, der MB-Gateway-Webanwendung, oder der Salda Air App konfiguriert werden, die folgenden Funktionen der Steuerung können nur mit der SA-Control-Fernbedienung, der MBGateway doer der Salda Air App vollständig gesteuert werden. Bei Verwendung der Fernsteuerung Stouch verwenden Sie die Beschreibung dieser Funktionen der Fernsteuerung für die MCB-Steuerung.

10.4. Systemmodi

Standby; Gebäudeschutz; Spar; Komfort.



A

Æ

Im **Standbymodus** wird das System für den entsprechenden Zeitabschnitt abgeschaltet (basierend auf der Standbymodus Blockierfunktion)



Der **Gebäudeschutzmodus** ist zum Schutz der Räume gegen Feuchtigkeit bestimmt. Das System arbeitet mit niedrigster Drehzahlstufe. Entsprechend den werksseitig eingestellten Parametern (Standard) wird bei diesem Modus die Temperatur geregelt (gewünschte Temperatur wird angezeigt), bei Bedarf kann man die Temperaturregelung abschalten. Bei Bedarf kann auch die Funktion der 100%-igen Rezirkulation (MENÜ > SOLLWERTE) aktiviert werden.



Sparmodus ist zum Energiesparen bestimmt, wenn sich im Raum keine Personen befinden. Das System arbeitet in der 2ten Drehzahlstufe. Entsprechend den werksseitig eingestellten Parametern wird bei diesem Modus die Einhaltung der Temperatur gesteuert (gewünschte Temperatur wird angezeigt), bei Bedarf kann man die Temperaturregelung abschalten. Auch die Funktion der 100%-igen Rezirkulation kann aktiviert werden (MENÜ > SOLLWERTE)

💥 SALDA



Komfortmodus wird dann angewendet, wenn sich in den Räumen Personen aufhalten. Das System arbeitet mit der 3-ten Drehzahlstufe. Bei diesem Modus wird die Temperatur immer aufrechterhalten. Sie wird im Hauptfenster eingestellt (MENÜ > SOLLWERTE).

10.5. Systemsteuerung

- > Wochenzeitplan;
- > Betätigung durch externen Schalter;
- > Manuelle Moduswahl;
- > Urlaubszeitplan;
- > Sperrung des Standby Modus.

Anhand des Wochenplans entscheidet das System, in welchem Modus es betrieben wird; der Benutzer kann ihn jedoch auch manuell ändern. Das System informiert Sie, wann der nächste Moduswechsel eingeplant ist. Nach einem Stromausfall wird der Modus basierend auf dem Wochenplan ausgewählt, falls kein Wochenplan aktiviert ist, wird der Modus, der vor dem Stromausfall eingestellt war aktiviert. Der Benutzer kann den Modus auch dann ändern, wenn die Steuerung über einen externen Schalter erfolgt. Der einzige Fall, in dem der Moduswechsel nicht möglich ist, ist ein aktiver Zeitraum des Urlaubszeitplanes. Die Systemeinstellungen müssen geändert werden um die Blockierung aufzuheben. Der Standby Modus kann durch bestimmte Einstellungen blockiert werden. Wenn eine der oben genannten Funktionen ihren Modus in den Standby-Modus wechselt, muss überprüft werden, ob dieser Modus derzeit nicht blockiert ist. Wenn der Modus blockiert ist, wird der vorherige Modus aktiviert.

Unten wird die Abfolge der Durchführung von Funktionen dargestellt:

Start

>	Daten der Eingaben werden eingelesen;
>	Wochenzeitplan;
>	externer Modusschalter;
>	vom Benutzer anzugebende Daten;
>	Urlaubszeitplan;
>	Zeitplan vom Standbymodus;
>	Sperrung vom Standbymodus;
>	Schutz gegen die Austrocknung;
>	intensive Lüftung;
>	Funktion des Lüftungsgerätes;
>	Schutz;
>	Sperrung des Lüftungsgerätes;
>	manuelle Steuerung der Komponente;
>	Daten für Ausgänge und Benutzerumgebung.

10.6. Systemzustände

In diesem Feld wird dem Benutzer der aktuelle Zustand des Systems gemeldet. Er wird im Benutzerhauptfenster angegeben. In der untenstehenden Tabelle werden mögliche Zustände des Systems angegeben.

SYSTEM STATE	DESCRIPTION
Standby	Das System arbeitet im Bereitschaftsmodus (Standby).
Gebäudeschutz	Das System arbeitet im Gebäudeschutzmodus.
Sparmodus	Das System arbeitet im Sparmodus.
Komfortmodus	Das System arbeitet im Komfortmodus.
Notlauf	System arbeitet im Notfallmodus. Ausführlichere Info wird in Systemwarnungen.
Vorbereitung	Das System bereitet sich für Betrieb vor (erhitzt Warmwasserheizgeräte etc.)
Öffnung von Klappen	Klappen werden geöffnet.
BOOST Funkton aktiv	Aktive "BOOST" Funktion
Kühlung von Heizregistern	Vorm Anhalten der Ventilatoren werden Heizgeräte abgekühlt.
Schließen von Klappen	Klappen werden geschlossen

Kritischer Funktionsausfall			
Brandschutzalarm	Brandschutzfunktion wurde durch den äußeren Kontakt aktiviert.		
Frostschutz	Schutz des Wärmetauschers gegen Frost wurde aktiviert.		
Filterweeheel	Meldung über verschmutzte Filter.		
Fillerwechsel	Druckwandler oder Filterzeitmesser wurden aktiviert		
3 - Tages Feuchtigkeitsdurchschnitt des Gebäudes unter 30% gesunken.			
DX-Kühler Abtauen	Dx-Kühler/Heizer wird abgetaut		
Brandschutzklappe Test	Brandschutzklappe wird getestet		

10.7. Einstellung von Datum und Zeit

Damit Zeitpläne, Vorgangsregister und Winter/Sommerfunktion einwandfrei funktionieren, ist es notwendig Datum und Zeit unter MENÜ >DATUM UND UHRZEIT einzustellen und die Taste DATUM UND ZEIT zu betätigen. Im BEDIENERMENÜ und im SERVICEMENÜ ist eine schnelle Zeitsynchronisierung mit der Zeit des Computers möglich.

10.8 Zulufttemperatur- und Kompensationsregelung

Im System kann die Temperatur der Zuluft oder des Raums angegeben werden. In der Spalte des Service-Umfelds SERVICE > HAUPT > AIR TEMPERATURE CONTROL kann man sie entsprechend der Zuluft oder der Abluft regeln. Wird die Steuerung gemäß der Raumtemperatur gewählt, dann wird eingeschätzt wieviel Luft zuzuführen ist um die angestrebte Zimmertemperatur aufrecht zu erhalten. Sie wird unter Berücksichtigung von zulässigen Grenzen der Zulufttemperatur eingeschränkt.Das Lüftungsgerät ist nicht für die Beheizung von Räumen vorgesehen, deswegen ist es nicht erforderlich die ganze Leistung für eine geringe Differenz der Temperaturen auszuschöpfen – für diesen Zweck ist Kompensationsprozentsatz bestimmt. Diese Parameter gibt an, welcher prozentualer Anteil der Differenz von Temperaturen (zwischen der eingestellten Temperatur und der Raumtemperatur) durch diese Funktion kompensiert wird. Beispiel: Die Temperatur wird auf 20°C eingestellt und die Raumtemperatur beträgt 16°C, Kompensation – 50%, die Differenz zwischen der eingestellten und vorhandenen Temperatur beträgt–20-16=4°C. Da 50% kompensiert werden, ergibt sich 4*50%=2°C. Durch Addieren des abgeleiteten Wertes mit der eingestellten Temperatur ergibt sich eine Soll- Zulufttemperatur von 2+20=22°C. Sie wird nicht eingeschränkt, da sie die Grenzen der Temperatur der Zuluft nicht überschreitet. Im vorliegenden Fall hält das System die Temperatur der Zuluft von 22°C aufrecht. Wenn die Temperatur der Raumluft der eingestellten Temperatur ähnelt (20°C), erreicht die Temperatur der Zuluft 20°C. Im Raum kann es auch zu heiß sein, deswegen wird die Luft durch diese Funktion sowohl erwärmt als auch abgekühlt. Die gewünschte (kompensierte) Temperatur wird im MONITORING Fenster (REQUIRED SUPPLY) angezeigt. Wird angezeigt, dass sie 0°C beträgt, dann heißt das, dass die Funktion der Aufrechterhaltung der Temperatur der Zuluft deaktiviert ist.

Die Temperatur der Zuluft wird durch folgende Komponenten aufrechterhalten. (wird in Reihenfolge angegeben):

>Ventilatoren (Drehzahl wird verringert, wenn Überhitzung droht);
>Umluftklappe (bei passender Außenlufttemperatur);
>Wasserkühler;
>DX Kühler;
>Umluftklappe und CO2 (bei passender Außenlufttemperatur);
>Bypass oder Rotor;
>Umluftklappe und CO2 (bei passender Außenlufttemperatur);
>DX-Kühler;
>UX-Kühler;
>Wasserheizregister;
>Elektronachheizregister;
>Umluftklappe (bei passender Außenlufttemperatur).

Das System versucht die Zulufttemperatur zuerst mit dem Wärmetauscher aufrechtzuerhalten. Bei Verwendung des Plattenwärmetauschers wird mit der Bypassklappe geregelt, und bei Verwendung des Rotationswärmetauschers wird die Drehgeschwindigkeit oder das Intervall des Rotors geändert. Der Wärmetauscher kann sowohl kühlen als auch heizen, abhängig von der Außen- und Zimmerlufttemperatur. Er wird anhand des PID Steuergeräts geregelt, dessen Parameter im Menüpunkt des Einstellers EINSTELLER > PID > HEAT EXCHANGER angegeben werden. Wenn die Leistungskapazität des Wärmetauschers vollständig ausgeschöpft ist und die gewünschte Temperatur nicht erreicht wird, wird Umluftklappe betätigt, danach Heizung oder Kühler (je nach Bedarf) etc.. Es werden solche Komponenten aktiviert, die zur Erhaltung der Temperatur konfiguriert werden. Im Servicemenü SERVICE > HAUPT > AIR TEMPERATURE PROTECTION wird die Mindestund Höchsttemperatur, die zulässige Zeit und Schutzmaßnahmen angegeben (nichts anzeigen, nur den Warnhinweis anzeigen oder das Gerät stoppen). Diese Funktion schränkt die vom Benutzer und durch andere Funktionen einstellbare Zulufttemperatur ein. Wird sie unter Berücksichtigung der Raumtemperatur geregelt, dann erlaubt diese Funktion keine wärmere oder kühlere Luft als es in Sicherheitshinweisen angegeben ist, zu liefern. Kann das System die angestrebte Zulufttemperatur nicht aufrechterhalten, d.h., die Zuluft in angegebener Zeit die Temperaturgrenzen nicht erreichen, dann wird das Gerät angehalten (falls diese Funktion vorgesehen ist), der Warnhinweis wird angezeigt. Die zulässige Mindesttemperatur der Zuluft beträgt nach werksseitigen Einstellungen (Standard) – 16,5°C und die Höchsttemperatur +40,0°C.

10.9 Ventilatorsteuerung

Der gewünschte Luftstrom kann in Prozenten oder in 4 Geschwindigkeitsstufen angegeben werden, von denen jeder einem Gerätemodus zugeordnet werden kann:

- Gebäudeschutz;
- Spar;
- > Komfort;
- > Boost.

Ventilatorgeschwindigkeit kann nach:

> Prozenten - im Fenster des Einstellers EINSTELLER > VOLUMENSTROM werden Prozente der Geschwindigkeiten angegeben: 0% entspricht 0V, und 100 die Spannung des Steuerungssignals von 10V ;

> Dem Druck - der Höchstdruck des Systems wird angegeben, der gemäß den Kanaldruckparameteren in den Einstellungen EINSTELLER
 > VOLUMENSTROM den 100%-igen Luftstrom bedeutet;

> dem Volumenstrom (m3/h) – es werden K Faktoren der Zuluft und der Abluft und der höchste Volumenstrom des Systems eingegeben (m3/h), der gemäß den Volumenstromangaben im Menü EINSTELLER > VOLUMENSTROM 100% bedeutet.

💥 SALDA

Ventilatoren werden entsprechend dem Volumenstrom oder Luftdruck durch den PID Regler gesteuert, dessen Parameter im Menü EINSTELLER > PID > VENTILATORENDRUCK angegeben werden. Jeder Ventilator wird getrennt geregelt. Im Fenster des Servicemenüs SERVICE > VENTILATOREN > VENTILATORDREHZAHLREGELUNG kann man die Mindest- und Höchstspannung der Ventilatorsteuerung beschränken. Gemäß den werksseitig eingestellten Parametern wird eine Mindestspannung von 2V angegeben, die Folgendes bedeutet: wenn die Ventilatoren ausgeschaltet sind, liegen 0V Spannung an und wenn die Ventilatoren eingeschaltet werden, liegen sofort mindestens 2V Spannung an.

10.10 "Boost" Funktion

Die Funktion der intensiven Lüftung ist für eine schnelle Lüftung der Räume bestimmt. Sie aktiviert den höchsten Luftstrom (die 4-te Geschwindigkeit). Die intensive Lüftung soll nur zeitweilig sein, d.h. eine abschließende Bedingung soll vorgesehen werden (z.B., CO2 Grenze, Zeit). Der Grund dieser Einschränkung ist Schutz gegen Austrocknung. Der große Luftstrom verringert die Feuchtigkeit, und die trockene Luft ist schädlich für die Gesundheit. Die Funktion wird in der BOOST Sektion oder über den externen Kontakt (VENTILATORDREHZAHLSCHALTER), durch die Betätigung der Taste ON aktiviert und durch die Betätigung der Taste OFF deaktiviert, der externe Kontakt wird in der Spalte des Service –Umfelds (SERVICE > HAUPT > VENTILATORDREHZAHLSCHALTER) konfiguriert. Bei eingeschaltetem Standby Modus ist die Funktion nicht aktiv. Das Zeitlimit wird unter (MENÜ > MAX BOOST > BOOST ZÄHLER) angegeben. Sobald die Funktion aktiviert wird, wird mit dem Timer die Zeit angegeben, die bis zu ihrer Deaktivierung berechnet wird. Sie kann in Echtzeit, d.h. bei eingeschalteter Funktion, im HAUPTFENSTER der Benutzerumgebung eingestellt werden.

10.11 Wochenzeitplan

Der Wochenzeitplan ist aus 10 Ereignissenzusammengestellt. Sie können hinzugefügt, gelöscht, aktiviert und deaktiviert werden. Es wird die Zeit, der Modus und der Wochentag des Ereignisses angegeben.

Das System wechselt den Modus gemäß dem Wochenzeitplan nur dann, wenn die angegebene Zeit kommt, deswegen kann der Benutzer immer auf manuelle Weise den bestehenden Modus wechseln. In diesem Zeitplan wird der nächste Moduswechsel angekündigt, indem die Zeit bis zum nächsten Ereignis angegeben wird. Der Zeitplan wird unter MENÜ > WOCHENZEITPLAN bearbeitet.

10.12 Urlaubsplanung

Dieser Zeitplan wird verwendet, wenn das Gerät während des Urlaubs in einem einheitlichen Modus betrieben werden soll. Die Benutzeroberfläche zeigt an, wann der Urlaubszeitraum ist. aktiv, da niemand den durch diese Funktion aktivierten Modus ändern kann (außer zum Schutz). Um das System auf normale Weise zu steuern, muss der Urlaubszeitraum deaktiviert sein, d. h. es müssen Nullwerte angegeben oder Daten geändert werden. Der Urlaubszeitraum muss deaktiviert sein, d. h. es müssen Nullwerte angegeben oder Daten geändert werden. Es können bis zu fünf Urlaubszeiten gesetzt sein.

Der Zeitplan wird in der Benutzerumgebung MENÜ > FERIENPLAN bearbeitet.

10.13. Winter-/ Sommermodus

Die Winter/Sommer-Funktion wird eingestellt, wenn Kälte kommt, da manche Systemteile von der kalten Außenluft geschützt werden müssen. Es wird empfohlen im Winter die Vorrichtung nicht auszuschalten. Man kann die Vorrichtung so einstellten, dass die Ausschaltung blockiert wird. Warmwasserheizregister müssen den ganzen Winter lang eingeschaltet bleiben.

Den Winterbetrieb kann man einstellten

- > auf manuelle Art;
- > nach dem Datum;

> gemäß dem Durchschnitt der Temperatur der Außenluft, der nur dann berechnet wird, wenn der Vorwärmer der Frischluft (Außenluft) ausgeschaltet ist.

10.14 Schutz vor Austrocknung

This function is designed to protect premises against dryness. If the function is active, it calculates the 3-day mean humidity of extract air from the

premises. If the mean drops below set limit (30%), fans start operating in speed 2 in comfort mode. A user is notified of the activated protection and limited air flow.

If the humidity mean exceeds set limit (30%) or the function is switched off manually, fans start operating in speed 3 in comfort mode. The function is switched on/off in the section ADJUSTER > USER SETTINGS > DRYNESS PROTECTION or in the window USER > MENU > SETTINGS > OTHER.

10.15 Nachtkühlung

Diese Funktion wird zum Energiesparen am Morgen bestimmt, da zur Kühlung des Gebäudes kühle Nachtluft verwendet wird. Die Funktion ist nur im Sommer aktiv. Wenn die Funktion eingeschaltet, aber nicht aktiv ist, prüfen Sie die Aktivierungsbedingungen:

> die Zeit des Systems vom Beginn bis zum Ende der Funktion (Stunden/Minuten);

> war der Modus STANDBY eingestellt, dann arbeitet die Vorrichtung 5 Minuten lang im GEBÄUDESCHUTZ Modus, damit aktuelle Temperaturdaten angezeigt werden können. Nach dem Luftdurchsatz wird die Temperatur geprüft. Wenn die Temperatur nicht geeignet ist, kehrt die Vorrichtung zum STANDBY Modus zurück;

- > die Außentemperatur ist höher als die eingestellte Temperatur;
- > die Temperatur der Abluft ist höher als eingestellte Temperatur;
- > Temperatur der Abluft muss mindestens 2°C höher als die Außentemperatur sein;
- > Sommer

Werden alle Voraussetzungen erfüllt, beginnt die Vorrichtung im KOMFORT Modus (ohne Aufrechterhaltung der Temperatur) zu arbeiten. Im Hauptfenster wird angezeigt, dass die Funktion der Nachtkühlung aktiv ist. Ist sie ständig aktiv, dann werden die Bedingungen der Deaktivierung geprüft:

- > Die Zeit entspricht nicht dem Intervall des Beginns/des Endes der Nachtkühlung;
- > Die Fortlufttemperatur fällt unter die eingestellte Temperatur;
- > Die Außenlufttemperatur fällt unter die eingestellte Temperatur;
- > es wurde ein anderer Modus als KOMFORT aktiviert oder die Vorrichtung wurde angehalten.

Wird mindestens eine Bedingung erfüllt, schaltet sich die Nachtkühlungsfunktion ab und wechselt zum Modus, in dem sie vor der Aktivierung war.

Die Funktion wird unter MENÜ > NACHTKÜHLUNG konfiguriert.

10.16 CO₂ Reduzierungsfunktion

Diese Funktion ist zur Aufrechterhaltung der angestrebten Raumluftqualität bestimmt. Um sie zu aktivieren ist der CO₂ Messumformer der Abluft anzuschließen und ihn im Fenster des Serviceumfeldes SERVICE > FÜHLER passend zu konfigurieren. Danch wird in der MONITORING Spalte der CO₂ Wert der Abluft angezeigt. Im Fenster des Serviceumfeldes SERVICE > HAUPT > CO2 REDUZIERUNGSFUNKTION kann man die Funktion einschalten und ausschalten, den gewünschten CO₂ Wert und seine zulässige Grenze angeben, nach deren Überschreitung (CO₂ Einstellung + zulässige Überschreitung) CO₂ verringert wird, Informationen werden angezeigt und der Luftstrom wird vergrößert . Wenn CO₂ den eingestellten Wert erreicht, wird die Verringerungsfunktion ausgeschaltet.

10.17 Warnsignal bei Luftfilterverschmutzung

Einstellung des Filterzeitmessers

Die Frist des Filterzeitmessers wird im Fenster des Service-Umfelds SERVICE > HAUPT > LUFTFILTERSCHUTZ eingestellt. Die längste anzugebende Frist beträgt 1 Jahr.

Verwendung von externem Schalter

10.18 Lüfterdrehzahlsteuerung durch externen Schalter

Diese Funktion ist zur Aktivierung/Deaktivierung der intensiven Lüftung oder der gewünschten Kombination der Ventilatorgeschwindigkeit durch den externen Kontakt. Es wird angegeben, welches Signal zum Eingang übergeben wird und was dieses steuern wird. Mögliche Kombinationen von Signaltypen und Funktionen:

Kein;

- > Custom An/Aus; die gewählte Kombination der Ventilatorgeschwindigkeit wird aktiviert; solange der Kontakt betätigt ist, ist die gewählte Funktion aktiv;
- > Pulse Custom: Nach Erhalt eines Impulses wird die gewählte Ventilator-Drehzahl-Kombination aktiviert, beim zweiten Impuls deaktiviert;
- > Boost an/aus: Die Funktion der "Boost"-Lüftung wird gesteuert. Bei betätigtem Kontakt ist die Funktion aktiv. Ist die Funktion zu lange aktiv, wird die "Boost"-Lüftung nach der Ausschöpfung des Zeitlimits zwangsweise unterbrochen.
- > Pulse Boost: Nach Erhalt eines Impulses wird die "Boost"-Lüftung aktiviert, beim zweiten Impuls deaktiviert. Ist die Funktion zu lange aktiv, wird die "Boost"-Lüftung nach der Ausschöpfung des Zeitlimits zwangsweise unterbrochen.

Es wird auch angezeigt, ob die Zusatzlüftung aktiviert wird oder ob eine Kombination von Lüfterdrehzahlen bevorzugt wird, d.h. es ist möglich, eine individuell bevorzugte Drehzahl der Zu- und Abluftventilatoren anzugeben. Die Funktion wird im Abschnitt SERVICE > HAUPT > VENTILATORDREHZAHLSCHALTER eingestellt.

10.19 Steuerung des Wärmetauschers

Kälte-Wärme-Rekuperation

Die Funktion der Kälte-Wärme-Rekuperation ist zur Regelung des Wärmetauschers bestimmt. Seine Leistung wird:

- > Bei Verwendung des Plattenwärmeaustauschers: Durch die Bypassklappe bestimmt. Wenn sie geschlossen ist, arbeitet der
- Wärmetauscher mit höchstmöglicher Leistung. Seine Leistung wird durch die Öffnung der Klappe vermindert.
- > Bei Verwendung eines Rotationswärmetauschers: Durch die Veränderung seiner Drehgeschwindigkeit oder seines Intervalls geregelt. Dreht sich der Rotor mit voller Geschwindigkeit, arbeitet der Wärmetauscher mit höchstmöglicher Leistung. Die Leistung wird durch die Verlangsamung der Drehgeschwindigkeit oder durch die Vergrößerung des Intervalls vermindert.

Der Wärmetauscher kann, abhängig von der Lufttemperatur, sowohl Wärme, als auch Kälte übertragen. Ist es Draußen kälter als im Raum, dann wärmt er die Außenluft unter Verwendung der Zimmerwärme. Ist es im Raum kühler als draußen, dann kühlt der Wärmetauscher die Lufttemperatur durch die Raumluft. Seine Leistung erreicht sein Minimum, wenn die von dem System erstrebte Temperatur der Zuluft gleich ist mit Außenlufttemperatur. Je größer ist die Differenz zwischen der gewünschten Temperatur und der Temperatur der Zuluft, desto größer ist die Leistung des Wärmetauschers. Nur wenn der Wärmetauscher mit voller Leistung arbeitet, dürfen auch andere Heizungs-/ Kühlungskomponenten aktiviert werden. Wärmetauscher, die für diese Funktion geeignet sind werden im folgenden Fenster angezeigt. SERVICE > HEAT EXCHANGER und die PID-Regler Koeffizienten oder im Fenster EINSTELLER > PID.

Für den Rotor oder die Bypassklappe werden die Grenzen in der PID Steuerungsvorrichtung eingestellt, unter deren Berücksichtigung die Bypassklappe beginnt zu arbeiten.

- › Bei Steuerung durch das 0-10 V Steuerungssignal, dreht sich der Rotor bei geringer Steuerungsspannung nicht und läuft heiß. Deshalb wird die minimale Ausgabespannung des Steuerungssignals beschränkt. Wird ein Rotationswärmetauscher mit On/Off Steuerung verwendet, dann werden im EINSTELLER › PID › HEAT EXCHANGER Fenster PID Prozente angegeben, in deren Abhängigkeit der Rotor aktiviert wird.
 › Öffnet sich die Bypassklappe nur einige Prozent, kann Lärm entstehen, infolge dessen wird eine Mindestgrenze seiner Öffnung eingestellt. Wird der Plattwärmeaustauscher mit der 3-Wege Bypassklappe verwendet, dann wird unter EINSTELLER › PID › HEAT
- eingestellt. Wird der Plattwärmeaustauscher mit der 3-Wege Bypassklappe verwendet, dann wird unter EINSTELLER > PID > HEA EXCHANGER Fenster angegeben, wie lange die Öffnung dauert
- > Wird ein Plattenwärmeaustauscher mit Segmentklappen verwendet, die durch eine externe Steuerungsvorrichtung gesteuert werden, dann wird im SERVICE > HEAT EXCHANGER > TYPE Fenster der Typ der Bypassklappe, REMOTE CONTROLLER angegeben.
- > Wird ein Plattenwärmeaustauscher mit Segmentklappen verwendet, die an die Steuerrungsvorrichtung angeschlossen sind, dann wird dies im SERVICE > HEAT EXCHANGER > TYPE Fenster mit dem Regler DAMPER TYPE der Typ der Bypassklappe – 2 SEGMENE oder 3 SEGMENTE angegeben. Bei der Wärmerückgewinnungsregelung werden die Segmente nacheinander geschlossen, d.h. wenn keine Wärmerückgewinnung erforderlich ist, werden alle Segmente geschlossen und die Bypassklappe geöffnet.

10.20 Systembeobachtung

Die Wartungs- und Einstellungsumgebung befindet sich im Fenster STAND, in dem Sie den Betrieb des gesamten Systems überwachen können, d.h. siehe Steuerung.

Ein- und Ausgänge, CO2-Werte, Versionen der angeschlossenen Module, Datum und Uhrzeit, Drehzahl der Ventilatoren, Temperaturen, Druck usw. Der Umfang an Informationen hängt von der Systemkonfiguration ab. Dieses Werkzeug ist für die vorbeugende Wartung des Systems konzipiert.

10.21 Sperrung des Standby Modus

Diese Funktion ist zum Schutz des Systems vor unzulässiger Abschaltung der Vorrichtung bestimmt. Für den Winter wird es empfohlen das Gerät höchstens 1 Stunde alle 12 Stunden abzuschalten. Mögliche Funktionsmodi:

Abschaltung immer zulassen;

- Abschaltung sperren;
- Abschaltung im Winter sperren;
- > Abschaltung im Sommer sperren.

Es wird angegeben, wie lange innerhalb von 12 Stunden die Abschaltung zulässig ist. Ist sie gesperrt, dann berechnet und informiert das System den Benutzer über die verbleibende Zeit. Diese Funktion wird im Service-Umfeld (SERVICE > HAUPT > AUTOMATISCHE REGELUNG BLOCKIEREN) konfiguriert. Ist die Zeit abgelaufen und der Standby Modus gesperrt, dann wird der Benutzer durch Anzeige der Funktion davon in Kenntnis gesetzt.

10.22 Luftmengenregulierung

Im Fester EINSTELLER > VOLUMENSTROM werden die 4 Luftströme eingestellt. Sie sind für einen spezifischen Modus bestimmt:

- Gebäudeschutz;
- Spar;
- > Komfort:
- Boost (höchste)
- Leistung).

Die Luftströme sind in aufsteigender Reihenfolge angeordnet, d.h. bei Einstellung eines niedrigeren Luftstroms im Komfortbetrieb als im Sparmodus, wird der Luftstrom des letzteren automatisch reduziert. In Bezug auf die Systemkonfiguration werden die Luftströme in Prozent, Druck oder Luftmengen angegeben. Der 100%-Wert des Luftstroms wird im Betriebsumgebungsfenster SERVICE > VENTILATOREN > VENTILATORDREHZAHLREGELUNG angezeigt.

10.23 Manuelle Steuerung von Bauteilen

Diese Funktion aktiviert/deaktiviert auf manuelle Weise Komponenten, die durch digitale und analoge Ausgänge gesteuert werden. Die letzten werden anhand von Prozenten gesteuert und die digitalen durch die Funktionen EINGESCHALTET/AUSGESCHALTET. Wird die Komponente nach werksseitigen Parametern betrieben, so wird der Zustand AUTO angegeben, was bedeutet, dass das Gerät gemäß dem Betriebsalgorithmus des Lüftungsgerätes gesteuert wird. Die Komponenten werden in der Systemkonfiguration angezeigt. Damit die Einstellungen auch nach einem Stromausfall erhalten bleiben, müssen sie gespeichert werden. Das Gerät verbraucht am wenigsten Strom, wenn der Standby Modus eingeschaltet ist, und die Einstellung der Komponenten auf AUTO. Vor Verwendung der Manuellen Steuerung wird empfohlen, die Zwangsabschaltungsfunktion zu aktivieren, die den Betriebsalgorithmus des Klimageräts blockiert.

Das kann hilfreich sein, wenn es geprüft werden muss, ob alle Komponenten korrekt angeschlossen wurden. Außerdem kann man im Störungsfall manche Komponenten aktivieren, damit die Vorrichtung unabhängig von den Sensoren und Sicherheitsvorrichtungen funktionieren kann. Natürlich ist diese Methode nur in Ausnahmefällen anzuwenden, bis die Störung beseitigt ist.

Wenn im Fenster MENÜ > SERVICE > FÜHLER ein externer (REMOTE) Typ eines Temperatursensors angezeigt wird, kann dessen Temperatur manuell angegeben werden. Die Werte können über die Modbus-Schnittstelle angezeigt werden.

10.24 Änderung des Passwortes

Im Abschnitt SERVICE > HAUPT > PASSWORD > PASSWORD CHANGING MODE > ON können Sie die Anmeldekennwörter ändern. Dazu ist es notwendig, den Änderungsmodus zu aktivieren und nach Eingabe eines bevorzugten Passworts (4-stellig) auf eine Schaltfläche SET zu klicken. Um die Parameter ohne Passwort zu überprüfen und zu ändern, setzen Sie als Kennwort einfach auf 0.

10.25 Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Wurden Parameter eingestellt, mit denen das System nicht ordnungsgemäß funktionieren kann, kann man im Fenster des Service-Umfelds SERVICE > STANDARDEINSTELLUNGEN WIEDERHERSTELLEN die werksseitigen Parameter wiederherstellen.

10.26 Anzeige von Funktionen, Alarmen und Warnungen

Der Benutzer wird im Fenster MENÜ > ALAME über aktive Funktionen, Meldungen oder Warnungen informiert. Funktionen werden im HAUPTFENSTER angezeigt. In der unten angeführten Tabelle werden Bezeichnungen und Beschreibung der Indikationen angegeben.

	Funktionen	Beschreibung
•	Ó^d都à∙anzeige	Der Ausgang derẤÓ^d∄à∙anzeige ist aktiviert.
	Störanzeige	Störmeldeausgang ist aktiviert.
159	Systemmodusschalter	Das Einschalten über externen Schalter ist aktiv.
۲	Ausgewählte Lüfterdrehzahl	Ausgewählte Lüfterdrehzahl von externem Schalter ist aktiviert.
**	Winter	Winterbetrieb aktiv.
Ċ	Sperrung des Standby Modus	Sperrung des Standby Modus aktiv.
	Ventilatoren verlangsamt	Ventilatoren sind verlangsamt.
	X^}ca[aaae[!^}/\$u˜` &@ÁV^{]^¦aaeč¦Á ç^¦ aa)*∙aa{c	Ventilatoren sind verlangsamt aufgrund der Zulufttemperatur.
Ē	Nachtkühlfunktion	Nachtkühlungsfunktion ist aktiviert.
٢	Hydraulikpumpe Vorbeugung	Die vorbeugende Ó̥͡vœ̂͡đ̃ ້ } * der Umwälzpumpen ist aktiviert.
Θ	Wartungsfunktion	Algorithmus der Lüftungsvorrichtung ist gesperrt. Servicearbeiten werden durchgeführt
Ê	Urlaubsplan	Aktives Intervall des Urlaubszeitplans. Änderung des Systemmodusses ist erst nach Änderung des Urlaubszeitplans möglich.
(0,	CO2 Verringerungsfunkton	CO2 Verringerungsfunktion ist aktiviert.
	Vollständige Rezirkulation	Funktion der vollständigen Rezirkulation (Umluft) ist aktiviert.

10.27 Anzeige und Darstellungen von Alarmen und Warnungen

Das System benachrichtigt den Benutzer über Störungen mit Meldungen, die automatisch beseitigt werden und über Warnungen, die auf manuelle Weise zu löschen sind. Es wird empfohlen, dass die Warnungen nach der Herausstellung der Gründe der Warnung von einem Fachmann gelöscht werden. Über Warnungen und Meldungen wird auch im Hauptfenster MENÜ > ALARME mitgeteilt. Ist mindestens eine Warnung aktiv, dann wird das System angehalten und die äußere Störanzeige wird aktiviert. Die Übersicht und Behebungsfunktion von Warnungen und Meldungen erscheint im Fenster MENÜ > ALARME. In der Tabelle werden alle mögliche Warnungen und Meldungen angezeigt.

Anzeige	E Liste der Störungen	Anzeige	Liste der Störungen
101	Gerissener Riemen des Rotors	R3 I	Alarm! Ausfall des Temperatursensors im Schaltschrank, System gestoppt.
50R	Eingeschalteter Feuerstättenschutz	1,35	Brandschutztest OK
103	Eingeschalteter Schutz vor Austrocknung	233	Achtung! Brandschutztest fehlgeschlagen
<u>10</u> 4	Eingeschalteter Frostschutz des Plattenwärmeaustauschers	R34	Alarm! Manueller Schutz des Heizregisters, System gestoppt.
ros	Plattenwärmetauscher Frostschutz, System gestoppt.	1.35	Achtung! Automatischer Schutz des Heizregisters.
<u>1</u> 06	Plattenwärmetauscher Frostschutz (Druckmesswandler)	R36	Alarm! Manueller Schutz des Vorheizregisters, System gestoppt.
R01	Frostschutz des Warmwasserheizgeräts, System gestoppt.	רניי	Achtung! Automatischer Schutz des Vorheizregisters
108	Zu niedrige Zulufttemperatur	R38	Alarm! Ausfall des Zulüfters.

💥 SALDA

1:09	Zu hohe Zulufttemperatur	R39	Alarm! Ausfall des Ablüfters.
R 10	Zu niedrige Zulufttemperatur, System gestoppt.	840	Alarm! Ausfall des DX-Kühlers
R	Zu hohe Zulufttemperatur, System gestoppt.	R4 I	Alarm! Feuer
11.12	Tauschen Sie den Zuluftfiter aus (Druckmesswandler)	842	Alarm! Druckschutz des Zuluftventilators, System gestoppt.
11.13	Tauschen Sie den Abluftfilter aus (Druckmesswandler)	R43	Alarm! Druckschutz des Abluftventilators, System gestoppt.
<u>!</u> , 14	Tauschen Sie Zuluft- und Abluftfilter aus (Zeitüberschreitung)	ନ୍ୟ୍ୟ	Alarm! Interner Systemfehler.
r, IS	Alarm! Ausfall der Stromversorgung. Bitte überprüfen Sie die F1 Sicherung.	ନ୍ୟର	Alarm! Manueller Schutz des Heizregisters. Intensive Kühlung.
1, 15	Achtung! Ausfall des Zulufttemperatursensors. Notfallmodus	R46	Alarm! Manueller Schutz des Vorheizregisters. Intensive Kühlung.
רוי	Achtung! Ausfall des Ablufttemperatursensors. Notfallmodus	ጸዓገ	Alarm! Interner Kommunikationsfehler
11.18	Achtung! Ausfall des Fortlufttemperatursensors. Notfallmodus	1.48	Achtung! Entfrostung des DX Kühlers
<u>11</u> 19	Achtung! Ausfall des Außenlufttemperatursensors. Notfallmodus	<u>1</u> 49	Achtung! Zu hohe Abluftfeuchtigkeit in den letzten 3 Tagen. Erhöhung des Luftstroms.
120	Achtung! Ausfall des Temperatursensors des Wasserheizregisters. Notfallmodus	<u>1</u> :50	Achtung! Zu hohe Feuchtigkeit der Abluft. Intensives Lüften.
121	Achtung! Ausfall des Temperatursensors der Wassertemperatur des Wasserheizregisters. Notfallmodus	RS (Alarm! Der Riemen des Rotors ist gerissen, System gestoppt.
122	Achtung! Ausfall des Wassertemperaturfühlers des Wasserkühlregisters. Notlauf	152	Achtung! Ausfall des Gasheizregisters!
1/23	Achtung! Ausfall des Temperaturfühlers im Schaltschrank. Notlauf	153	Achtung! Ausfall des Gasvorheizregisters!
R24	Alarm! Ausfall des Zulufttemperaturfühlers, System gestoppt.	<u>1</u> 54	Achtung! Zu hoher Stand des Kondensats.
R25	Alarm! Ausfall des Ablufttemperaturfühlers, System gestoppt.	1:55	Achtung! Ausfall des Zuluftventilators! Notfallmodus.
826	Alarm! Ausfall des Fortlufttemperaturfühlers, System gestoppt.	1,56	Achtung! Ausfall des Abluftventilators! Notfallmodus.
R21	Alarm! Ausfall des Außenlufttemperaturfühlers, System gestoppt.	<u>1</u> 57	Achtung! Zu geringer Zuluftstrom für DX-Kühler.
828	Alarm! Ausfall des Wassertemperatursensors des Wasserheizregisters, System gestoppt.	R58	Alarm! Ausfall der Bypassklappe. System gestoppt.
R29	Alarm! Ausfall des Wassertemperaturfühlers des Wasservorheizregisters, System gestoppt.	R59	Alarm! Ausfall der Wasser Heiz-/ Vorheizregister Umwälzpumpe. System gestoppt
R30	Alarm! Ausfall des Temperatursensors für Wasserkühlregisters, System gestoppt.	<u>1</u> 60	Achtung! Ausfall der Wasser Heiz-/ Vorheizregister Umwälzpumpe.

10.28 Vorgangsregister

Das System zeichnet die letzten 50 Ereignisse auf (Ausfälle, Alarme, Ergebnisse der Brandschutzprüfung, etc.). Das Protokoll speichert die Beschreibung der Ereignisse sowie deren Zeit. Das Ereignisprotokoll kann unter EINSTELLER > GESCHICHTE oder MENÜ > ALARM GESCHICHTE eingesehen werden.

10.29 Systemversionen und Laufzeit

Im Abschnitt EINSTELLER > STAND > VERSION sehen Sie Software- und Konfigurationsversionen, die in der Produktionslinie für jedes Gerät gespeichert sind.

11. Schaltplan

Anschluss von elektrischen Komponenten an die Steuerung. Die elektrischen Verbindungen zur Steuerung müssen folgenden Leiterquerschnitt aufweisen.

Steuerung	0,5 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²
MiniMCB	X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7	X9, X13, X14, X15, X16	X10, X11, X12, X17
MiniEX1	X19, X20, X21, X23	-	-
Netzteil	-	-	Xp1

Steuerung Zone E,

Klemmen Xp1 zur Stromversorgung der Einheit ~1/230 VAC.



12. Anschluss von Zubehör

Zubehör kann nur durch "Ptouch" and "MBGateway" konfiguriert werden.

12.1. MINIMCB EX1 V1.0V Steuerung



Œaàąãă * } * 12.1.1.0Eq[{ææãi ÁÔġi@ãc



Øāàą̃å^{*}} * 12.1.2. miniMCB Ùơ^{*}^¦^{*}} *Á₂[}^}

Α				
Anschluss	Kontakt No.	Kontaktbezeichnung	Funktionsblockbezeichnung	
miniMCB				
	1	PE		
V1	2	GND	Night vorwondet	
3	3	24VDC	Nicht Verwendet	
	4	DI1 (HOLO)		

1		GND	
2	2	AO1 (0-10V)	
X2 3 4	GND		
	4	AO2 (0-10V)	- Abluitventilatorsteuerung (Ausgabesspannung 0-10VDC)
	5	GND	
	6	AO3 (0-10V)	- Elektro-/Wasser Vorneizersteuerung (Ausgabesspannung 0-10VDC)
	1	24VDC_P	
	2	STEP_B/	
V2	3	STEP_B	
~ 3	4	STEP_A/	- bypass Schnumotorstederung
	5	STEP_A	
	6	24VDC_P	
	1	DI2 (TACHO1_A)	Zulu # L (#endeck-chi DDM
	2	(TACHO1_K)	
×4	3	DI3 (TACHO2_A)	Abluff Lüfferdrebrehl DDM
X4	4	(TACHO2_K)	
	5	DI4	
	6	3.3V_1W	- brandschutzeingang (NC)
	1	DI5	Electrication Verheimensister automatication Schutz (NC)
	2	12VDC	- Elektrisches vorheizregister automatischer Schutz (NC)
	3	DI6	Flattisches Verheitzegister menueller Schutz (NC)
X5 4	4	12VDC	- Elektrisches vomelzregister manueller Schutz (NC)
	5	DI7	Byrnana gaaphlaagan (NC)
	6	12VDC	bypass geschlossen (NC)
	7	DI8	Nichtvorwondot
	8	12VDC	
	1	AI1 (NTC)	Zuluft Tomporatureopeor
	2	GND	
	3	AI2 (NTC)	Auß onluft Temperaturensor
X6	4	GND	
70	5	AI3 (NTC)	Abluft Temperatursensor
	6	GND	
	7	AI4 (NTC)	- Fortluft Temperatureensor (optional)
	8	GND	
	1	DI9	- Systemmodus Schalter
	2	3.3V_1W	
	3	DI10	- Ventillatorgeschwindigkeit Schalter
	4	3.3V_1W	
	5	AI4 (0-10V)	A2 - Abluft CO2 oder RH (Fingangsspappung 0-10VDC)
	6	GND	
	7	24VDC	24\/DC Stromversorgung für Luftgualitätstransmitter
	8	GND	

D						
Anschluss	Kontakt No.	Kontaktbezeichnung	Funktionsblockbezeichnung			
			miniMCB			
	1	24VDC POWER				
X9	2	GND	24VDC Stromversorgung Eingang			
	3	PE				
	1	PE				
X10	2	DO1 (L(L2)_2)	Elektro-/Wasserheizregister / Umwälzpumpe Stromversorgung (max. 0,6k			
	3	N(L1)_2				
	1	N(L1)_2				
X11	2	L(L2)_2	230VAC Stromversorgung für X10 und X12			
	3	PE				
	1	PE				
X12	2	N(L1)_2	Vorheizregisiter Stromversorgung (max. 2kW)			
	3	DO2 (L(L2)_2)	1			
	1	PE				
V12	2	N(L1)	Zu-/Abluftklappe Steuerausgang DO3			
X13	3	DO3 (L(L2))	(offen) DO4 (geschlossen) 0,5A			
	4	DO4 (L(L2))				
	1	DO5 (L(L2))				
X14 2 3		N(L1)	Nicht verwendet			
		PE				
	1	PE				
X15	2	N(L1)	Zuluftventilator Stromversorgung - PV			
	3	DO6 (L(L2))				
	1	DO6 (L(L2))				
X16	2	N(L1)	Abluftventilator Stromversorgung - IV			
	3 PE					
	1	L(L2)				
X17	2	N(L1)	230VAC Stromversorgung für X13, X14, X15, X16			
	3	PE				

F					
Anschluss	Kontakt No.	Kontaktbezeichnung Funktionsblockbezeichnung			
			miniMCB		
	1	RS422_Z			
	2	RS422_Y			
	3	-			
X18 4 5	4	RS422/485_A	DS 400/405 Kommunikationeeshnittatelle		
	5	RS422/485_B	- RS 422/485 Kommunikationsschnittstelle		
	6	RS_GND			
	7	24VDC			
	8	GND			



Abbildung 12.1.3. EX1 Steuerung Zonen

В				
Anschluss	Kontakt No.	Kontaktbezeichnung	Funktionsblockbezeichnung	
			miniEX1	
	1	Al1 (0-10V)		
X19	2	GND	A1-Zuluft CO ₂ oder RH (Eingangsspannung 0-10VDC)	
	3	24VDC		
	1	GND	- Steuerung des Elektro-Masserheizregisters (Ausgebesnennung 0-10V/DC)	
¥20	2	AO1 (0-10V)	Stederung des Elektro-/Wassemeizlegisters (Ausgabespannung 0-10VDC)	
720	3	GND	— Wassertemperatursensor für Hydraulikheizgeröte	
	4	AI2 (NTC)		
	1	DO1	- Arbeitsanzeige Ausgang (START) 24\/DC: 1.2\\/ max	
X21	2	24VDC		
	3	DO2	- Alarmanzeige Ausgang (STOP) 24//DC· 1 2W may	
4		24VDC		
			c	
Anschluss	Kontakt No.	Kontaktbezeichnung	Funktionsblockbezeichnung	
miniEX1				
	1	DI1	- Manueller Schutz Elektrobeizregister (NC)	
	2	12VDC		
	3	DI2	– Automatischer Schutz Elektrobeizregister (NC)	
¥23	4	12VDC		
	5	DI3	- Filter Druckwächter/Equarctalla L DI (NC)	
	6	12VDC		
	7	DI4	- Filter Druckwächter/Equerstelle II DI (NC)	
	8	12VDC		

12.2 Vorheizregister

Das Vorheizregister wird durch ein EIN/AUS- oder 0-10 V-Signal gesteuert.

Ein Heizregsiter und ein Vorheizregsiter können an "Smarty X P", Version 1.1, angeschlossen werden.

An die Versionen 1.2, kann nur ein Heizgerät (Heizregister oder Vorheizregister) angeschlossen werden.

- Wenn die EIN/AUS-Steuerung gewählt wird, kann das Vorheizregister bei einer Leistung von bis zu 2,0 kW direkt vom Relaisausgang der Steuerung gesteuert werden.
- Wenn eine 0-10 V Steuerung gewählt wird, kann der Spannungsversorgungskreis der Vorwärmer an den Relaiausgang der Steuerung bis zu 2,0 kW angeschlossen werden. Größere Leistungen werden über externe Schaltkomponenten angeschlossen.

Beachten Sie bei der Auswahl des Vorheizregisters die Tabelle "Empfohlene Vorheizregister nach Regionen".

Installationsschema

Installation basierend auf der Luftführung Luftklappe M2 -> Vorheizregsiter PE -> Wärmetauscher.



Schaltplan

Steuerung A (X2) und D (X12) Zonen.



Abbildung 12.2.1. SP58



Figure 12.2.2. SP59

12.3 Heizregister

Es kann ein Heizregister und ein Vorheizregister an "Smarty 4X P", Version 1.1, angeschlossen werden.

An "Smarty 4X P", Version 1.2 kann nur ein Gerät (Heizregister oder Vorheizregister) angeschlossen werden. Die Heizregister werden durch EIN/AUS oder 0-10 V Steuerung gesteuert.

- Wenn die EIN/AUS-Steuerung gewählt wird, kann dieses Register bei einer Leistung von bis zu 0,6 kW direkt vom Relaisausgang der Steuerung gesteuert werden.

- Wenn die 0-10 V-Steuerung gewählt wird, kann die Spannungsversorgung des Registers bei einer Leistung von bis zu 0,6 kW direkt an den Relaisausgang der Steuerung angeschlossen werden. Größere Leistungen werden über externe Steuerungskomponenten geschalten.

Installationsschema

Das Heizregister muss im Luftkanal installiert werden. Die Anordnung basiert auf der Luftführung. Elektroheizregister -> Zuluftsensor (TJ).



Schaltplan

Anschluss des Ein/Aus- oder 0-10 V Heizstromkreises. Dieses Steuerverfahren eignet sich nur für Elektroheizungen bis zu einer Leistung von 0,6 kW / 230 V. Um eine Heizung mit einer Leistung von mehr als 0,6 kW im Ein/Aus-Verfahren zu steuern, sollte ein Zwischenrelai verwendet werden, bei dem der Versorgungsstromkreis aus einer separaten Stromquelle angeschlossen wird.

Smarty 4X P 1.1 D Zone X10 und C Zone X23 der Steuerung.

Smarty 4X P 1.2 D Zone X10 und A Zone X5 der Steuerung.



Figure 12.3.1. SP55

💥 SALDA







Bei Verwendung eines Heiz- / Kühlregisters ist der Zuluftsensor (TJ) so weit stromabwärts des Heiz-/ Kühlregisters zu installieren, wie es das Sensorkabel zulässt, oder bis zur ersten Abzweigung / Kurve des Luftkanals.



12.4 Verbindung von Zu- und Abluftklappen

Beim Gerät Smarty 4XP können alle Versionen mit Außen- und Abluftklappe ausgestattet werden. Sie werden als Öffnen /Schließen bezeichnet. Installationsschema

Siehe "Anschlussplan" (S. 13-15).

Schaltplan

Steuerung D-Zone. Bei Aktivierung des Ausgangs X13:3 sollen die Klappen öffnen, bei Aktivierung des Ausgangs X13:4 sollen die Klappen schließen.



12.5 Anschluss von Temperatursensoren

Fortlufttemperatursensor

Der Fortluftsensor ist nicht im Lieferumfang des Gerätes enthalten und kann als Zubehör bestellt werden.

Installationsschema

Er wird im Fortluftkanal installiert. Schaltplan Steuerung A (X6) Zone



Zuluft CO2 oder RH

Anschluss für Zuluft CO2 oder RH Sensor (Eingangsspannung 0-10VDC). Dieser Anschluss ist für die Geräteversion 1.1 miniMCB basic mit EX1-Controller möglich.

Installationsschema

Der Sensor ist im Zuluftkanal zu installieren.

Schaltplan

Steuerung B Zone X19.



Zuluft CO2 oder RH

Abluft CO2 oder RH (Eingangsspannung 0-10VDC) Anschluss. Installationsschema Der Sender muss im Abluftkanal oder Raum installiert werden. Schaltplan Automatisierungssteuerung A Zone X7.



12.6. Raum CO₂ Sensor Installationsempfehlung



Verwendung des Kanal-CO2 Sensors:

/i

Er muss im Abluftkanal installiert werden. Für die Montage wird ein Werkzeug zum Bohren von Löchern benötigt.





12.8. Verbindung der Fernbedienung oder ModBus



12.9 Brandschutz Signaleingang

Der Kontakt des Brandschutzes ist normalerweise geschlossen (NC). Bis die Brandschutzanlage angeschlossen ist, ist werksseitig eine Steckbrücke installiert. Steuerung A Zone X4.



13.ECODESIGN Datenblatt

SMARTY		2 XP 1.1	2 XP 1.2	3XP 1.1	3XP 1.2	4XP 1.1	4XP 1.2
Spezifischer Energieverbrauch (SEC) kalt	[kWh/m²a]	-72,5	-72,5	-73,2	-73,2	-67,4	-67,4
Spezifischer Energieverbrauch (SEC) durchschnitt	[kWh/m ² a]	-35	-35	-36	-36	-31,2	-31,2
Spezifischer Energieverbrauch (SEC) warm	[kWh/m ² a]	-10,8	-10,8	-12,1	-12,1	-7,8	-7,8
Angegebene Typologie		beid- seitig	beid- seitig	beid- seitig	beid- seitig	beid- seitig	beid- seitig
Art des Antriebs (Ventilator)		Variabel	Variabel	Variabel	Variabel	Variabel	Variabel
Type of heat recovery system		rekupera- tiv	rekupera- tiv	rekupera- tiv	rekupera- tiv	rekupera- tiv	rekupera- tiv
Thermische Effizienz der Wärmerückgewinnung	[%]	86,3	86,3	85	85	82	82
Maximaler Luftstrom	[m³/h]	218	218	395	395	588	588
Leistungsaufnahme bei maximalem Luftstrom	[W]	104	104	174	174	438	438
Schallpegel (Lwa)	[dB(A)]	49	49	45	45	54	54
Referenz Luftstrom	[m³/s]	0,042	0,042	0,077	0,077	0,114	0,114
Referenz Druckdifferenz	[Pa]	50	50	50	50	50	50
SPI	[W/(m³/h)]	0,33	0,33	0,28	0,28	0,42	0,42
Kontrollfaktor und Typologie		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Maximale interne Luftleckage	[%]	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Maximale externe Luftleckage	[%]	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Vorhandensein / Art von Filterwarnungen		Timer	Timer	Timer	Timer	Timer	Timer
AEC Durchschnitt	[kWh]	423	423	364	364	532	532
AEC kalt	[kWh]	960	960	901	901	1060	1060
AEC warm	[kWh]	378	378	319	319	478	478
AHS Durchschnitt	[kWh/a]	4486	4486	447	447	4356	4356
AHS kalt	[kWh/a]	8776	8776	8699	8699	8521	8521
AHS warm	[kWh/a]	2028	2028	2011	2011	1970	1970
ErP Konformität		2018	2018	2018	2018	2018	2018
Internetadresse für Demontageanleitungen							www.salda lt

💥 SALDA

14. Konformitätserklärung

Hersteller:

SALDA, UAB Ragainės g. 100 LT-78109 Šiauliai, Lithuania Tel.: +370 41 540415 www.salda.lt

Hiermit wird bestätigt, dass die folgenden Produkte - Lüftungsgeräte:

Smarty XP*

(Das Zeichen "*" steht für modifizierte Versionen des Gerätes)

Auf den sich diese Erklärung bezieht, unter Voraussetzung, dass sie in Übereinstimmung mit der Montageanleitung montiert und in Betrieb genommen werden.

Das Gerät entspricht den unten angegebenen Richtlinien der Europäischen Union:

Maschinenrichtlinie 2006/42/EC Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU Öko-design Richtlinie 2009/125/EC

Folgende harmonisierente Normen wurden angewandt:

LST EN ISO 12100:2011 - Maschinenschutz. Allgemeine Gestaltungsgrundsätze. Einschätzung und Verminderung des Risikos

LST EN 60204-1:2006 Maschinenschutz. Elektrische Ausrüstung von Maschinen. Teil 1. Allgemeine

LST EN 60335-1:2012 – Elektrische Vorrichtungen für den Hausgebrauch und für andere Zwecke. Sicherheit. Teil 1 Allgemeine Anforderungen. LST EN 60529:1999 Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)

LST EN 61000-6-2:2005 – Elektromagnetische Verträglichkeit (EMS). Teil 6-2 Allgemeine Standards . Störfestigkeit für Industriebereich. LST EN 61000-6-3:2007 – Elektromagnetische Verträglichkeit (EMS). Teil 6-3 Allgemeine Standards. Störaussendung für Wohnbereich, Geschäfts und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe

Bei jeglicher Veränderung des Produkts erlischt diese Erklärung.

Notifizierte Stelle: VšĮ Technikos priežiūros tarnyba, Naugarduko g. 41, LT – 03227 Vilnius, Lithuania, identification number 1399.

Qualität: Die Tätigkeit von Salda UAB entspricht dem internationalen Standard des Qualitätsmanagements ISO 9001:2015.

Datum

01.02.2019

Iar

Giedrius Taujenis Geschäftsführer der Produktentwicklungsgruppe

15. Garantiebestimmungen

- 1. Alle in unserem Werk hergestellten Geräte werden unter Betriebsbedingungen geprüft und vor der Auslieferung getestet. Das Testprotokoll wird zusammen mit dem Gerät geliefert. Die Ausrüstung wird in einwandfreiem Zustand an den Direktkunden geliefert. Auf das Gerät wird eine Garantie für den Zeitraum von zwei Jahren ab Rechnungsdatum gewährt.
- 2. Wenn sich herausstellt, dass das Gerät während des Transports beschädigt wurde, sollte ein Reklamationsverfahren gegen den Spediteur eingeleitet werden, da wir keine Verantwortung für solche Schäden übernehmen.
- 3. Diese Garantie gilt nicht:
 - 3.1. Wenn gegen die Transport-, Lager-, Installations- und Wartungsvorschriften des Gerätes verstoßen wird;
 - 3.2. bei unsachgemäßer Wartung und Montage, sowie bei unzureichender Wartung des Gerätes;
 - 3.3. wenn die Ausrüstung ohne unser Wissen und unsere Erlaubnis aufgerüstet oder unqualifizierte Reparaturen durchgeführt wurden;
 - 3.4. wenn das Gerät nicht für seinen ursprünglichen Zweck verwendet wurde.
 - 3.5. Die Gesellschaft SALDA UAB ist nicht verantwortlich für mögliche Sach- oder Personenschäden, wenn das Lüftungsgerät ohne

Steuerung gefertigt wird und eine Steuerung vom Kunden oder Dritten installiert wird. Die Herstellergarantie erstreckt sich nicht auf Geräte, die durch die Installation einer Steuerung beschädigt werden.

4. Auch in folgenden Fällen wird keine Garantie gewährt:

- 4.1. Bei mechanischen Beschädigungen;
- 4.2. Schäden, die durch das Eindringen von Gegenständen, Materialien und Flüssigkeiten von außen verursacht werden;
- 4.3. Schäden durch Naturkatastrophen, Unfälle (Spannungsänderung im Stromnetz, Blitzschlag, etc...).

5. Das Unternehmen übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden an seinen Produkten, wenn der Schaden durch die Nichteinhaltung von Installations- und Montagevorschriften, vorsätzlich oder fahrlässig durch Benutzer oder das Verhalten Dritter verursacht wird.

Die oben angeführten Umstände sind leicht erkennbar, wenn das Gerät zur Inspektion in unser Werk zurückgeschickt wird. Stellt der Direktkunde fest, dass das Gerät defekt ist oder eine Störung aufgetreten ist, ist er verpflichtet den Hersteller innerhalb von fünf Werktagen zu informieren und das Gerät an den Hersteller zu liefern. Die Versandkosten sind vom Kunden zu tragen.



Der Hersteller behält sich das Recht vor, diesen technischen Pass ohne Vorankündigung zu ändern. Wenn Schreibfehler oder fehlerhafte Angaben gefunden sowie die Apps oder Geräte verbessert werden, werden diese Änderungen in einer neuen Ausgabe dieses Passes aufgenommen. Alle Abbildungen / Illustrationen dienen nur zu Informationszwecken und können vom Originalgerät abweichen.

15.1. Befristeter Garantieschein

Gewährleistungsfrist **24 Monate***

Ich habe den kompletten Lieferumfang sowie das technische Handbuch erhalten. Ich habe die Garantiebestimmungen gelesen und akzeptiere diese:

Unterschrift des Kundens

Lieber Kunde, wir schätzen ihre Produktwahl und garantieren hiermit, dass sämtliche von unserer Firma hergestellten Lüftungsgeräte inspiziert und gründlich getestet wurden. Wir verkaufen ein Funktionsfähiges und Hochqualitatives Produkt an unsere Direktkunden welches von unserem Firmengelände versandt wird. Es wird eine 24-monatigen Garantie ab dem Rechnungsdatum gewährt.

Ihre Meinung ist uns wichtig, darum freuen wir uns Ihre Kommentare, Feedback oder Vorschläge zu technischen und betrieblichen Aspekten der Produkte zu hören.

Lesen Sie sich um jegliche Missverständnisse zu vermeiden die Anleitungen zur Installation, Bedienung sowie technische Dokumente des Produktes aufmerksam durch. Die Nummer des Garantiescheins und Seriennummer des Produktes (befindet sich auf dem Gehäuse aufgebrachtem silbernem Kennzeichnungsaufkleber) müssen übereinstimmen.

Der "Limitierte Garantieschein" ist gültig, sofern die Stempel und Aufzeichnungen des Verkäufers eindeutig und gut erkennbar sind.

Es ist verboten Daten in jeglicher Art und Weise zu ändern, entfernen, oder umzuschreiben. Solch ein Garantieschein ist ungültig.

Mit diesem Befristetem Garantieschein bestätigt der Hersteller seine Verpflichtung, die vorgeschriebenen geltenden Gesetzesanforderungen zum Verbraucherschutz bei Feststellung von Mängeln der Produkte zu erfüllen.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Garantieleistung zu verweigern, wenn die oben aufgeführten "Garantiebestimmungen" nicht eingehalten werden / wurden.

^{*}bezogen auf "Befriseter Garantieschein"



Produktwartungstabelle

Produktname*		
LOT Nummer*		
Installation	Intervall	Datum
Ventilator Reinigung	Einmal Jährlich**	
Wärmetauscher Reinigung	Einmal Jährlich**	
Filterwechsel	Alle 3-4	
	Monate**	

*1 - siehe Produktetikett

* 2 -mindestens.

HINWEIS. Der Käufer ist verpflichtet, die "Produktwartungstabelle " auszufüllen.



MAN000001

+370 41 540 415 office@salda.lt